Inhaltsverzeichnis

1 Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz							
	1.1	Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise					
	1.2	Länder	spezifische Bedingungen	. 4			
	1.3	Ende c	ler Lebensdauer	. 5			
2	Funkt	Inktionsbeschreibung					
	2.1	Überbl	ick	. 7			
		2.1.1	FlexFeed [®] (1)	. 8			
		2.1.2	Sortierbereich (2)	. 8			
		2.1.3	IntelliDeck [®] (3)	. 8			
		2.1.4	PowerFold [®] (4)	. 8			
		2.1.5	Kuvertierer (6)	. 8			
	2.2	2 Betriebskontrollen					
	2.3	Anzeigetasten					
	2.4	Softwa	arebeschreibung	11			
		2.4.1	Hauptmenü	11			
		2.4.2	Job-Info	12			
		2.4.3	Zähler	13			
		2.4.4	Anzeige-Eingaben	13			
		2.4.5	Job-Menü	14			
_		2.4.6	Abteilungsleitermenü	14			
3	Bedie	nungsa	anleitung	20			
	3.1	Install	ation	20			
	3.2	Vorber	eitungen	20			
		3.2.1	Dokumentzufuhrablagen	20			
		3.2.2	Iransportbandstapler	21			
	3.3	Starten					
	3.4	Nachie	gen von Dokumenten	22			
		3.4.1	Dokumentausrichtung	22			
		3.4.2	Seitentuhrungen	23			
		3.4.3		24			
		3.4.4	Fullen der Dokumentzufunrablage	24			
	0 E	3.4.5 Nachla	Anpassen der Dokumentanschlage	25			
	3.5	1 Nacine	Annagen der Seitenführungen	20			
		3.5.1	Anpassen der Seitemunrungen	25			
		3.3.2		20			
	26	J.J.J Voroch	Zurumen von Kuverts	20			
	3.0	lobour	wahl oder load'n Go [®]	20			
	3.7	000aus		27			
		3.7.1		20			
	38	Δuefük	ran der Tagespost	31			
	3.0	Fretellen eines lebe					
	5.5	2 9 1	Inh-Fingshen	33			
		392	Kuverteingaben	33			
		393	Dokumenteingaben	34			
		394	Falzeingaben	35			
		395	Lesungebon (Option)	37			
		396	DBK-Eingaben	39			
		3.9.7	Job-Name	40			
		3.9.8	Postverarbeitungs-/Frankiereingaben (Option)	40			
		2.0.0					

	3.10	Ändern eines Jobs	. 41					
	3.11	Kopieren eines Jobs	. 42					
	3.12	Löschen eines Jobs	. 42					
4	Optionen 4							
	4.1	Aktivieren einer Option						
	4.2	esung						
		4.2.1 Einführung	. 43					
		4.2.2 Ausrichtung	. 44					
		4.2.3 Dokumentausrichtung	. 45					
		4.2.4 Lesecodes	. 45					
	4.3	Online-Dienste	. 50					
		4.3.1 Allgemeines	. 50					
		4.3.2 Starten der Online-Dienste	. 50					
		4.3.3 Verbindung	. 50					
		4.3.4 Meldungen	. 51					
		4.3.5 Menü "Konfiguration"	. 52					
	4.4	MaxiFeeder™	. 53					
		4.4.1 Funktion	. 53					
		4.4.2 Vorbereitungen	. 53					
		4.4.3 Seitenführungen anpassen	. 54					
		4.4.4 Dokumentenseparation	. 54					
		4.4.5 Dokumentenzufuhr	. 55					
	4.5	insert'n Frank™ (insert'n Mail)	. 55					
5	Wart	ung	56					
	5.1	Wartung durch den Bediener	. 56					
;	Fehle	Fehlersuche						
	6.1	Fehlermeldungen						
	6.2	Beheben von Staus						
		6.2.1 Ausgangs-, Verschluss- und Kuvertierbereich	. 58					
		6.2.2 Kuvertmagazin	. 59					
		6.2.3 Untere Kuvertführung	. 59					
		6.2.4 PowerFold [®]	. 60					
		6.2.5 FlexFeed [®]	. 60					
		6.2.6 Sortierbereich	. 60					
	6.3	Problembehandlung durch den Bediener	. 60					
7	Spezi	ifikationen	64					
-	-'-	7.1 Technische Daten						
	(.1							
	7.1 7.2	Abmessungen	. 64					
	7.1 7.2 7.3	Abmessungen	. 64 . 64					
	7.1 7.2 7.3 7.4	Abmessungen Weitere Spezifikationen Dokumentspezifikationen	. 64 . 64 . 64 . 64					
	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Abmessungen Weitere Spezifikationen Dokumentspezifikationen Kuvert- und Kuvertierspezifikationen	. 64 . 64 . 64 . 64					
	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Abmessungen Weitere Spezifikationen Dokumentspezifikationen Kuvert- und Kuvertierspezifikationen Spezifikationen für maxiFeeder™	. 64 . 64 . 64 . 65 . 66					
3	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Term	Abmessungen Weitere Spezifikationen Dokumentspezifikationen Kuvert- und Kuvertierspezifikationen Spezifikationen für maxiFeeder™ inologie	. 64 . 64 . 64 . 65 . 65 . 66					

1. GESUNDHEIT, SI CHERHEIT UND UMWELTSCHUTZ

1.1 Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine verwenden.

Gemäß der europäischen Konformitätserklärung und demgemäß der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), ist die Bedienungsanleitung in allen Landessprachen des Landes bereitzustellen, in das eine Maschine geliefert wird. Sollte die Bedienungsanleitung in einer Landessprache Ihres Landes fehlen, wenden Sie sich an die zuständige Vertretung.

Warnhinweise

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Netzstecker.
- Wenn die Zuführ-/Falzeinheit und der Kuvertierer physisch getrennt werden müssen, sollte der Bediener während der Trennung das hohe Gewicht der Einheit beachten.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen, ob das System für die lokale Netzspannung geeignet ist. Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.

Sicherheitsvorkehrungen

• Diese Maschine darf nur von geschultem Personal bedient werden.

Wird die Maschine von nicht geschultem Personal bedient, übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen.

• Die Schutzabdeckungen dürfen nur von erfahrenen Personen geöffnet werden, die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.

Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Maschine mit geöffneten Abdeckungen nicht.

- Lange Haare, Finger, Schmuck usw. dürfen nicht in die Nähe von drehenden oder beweglichen Maschinenteilen geraten.
- Der Stromanschluss sollte einfach zugänglich sein und sich vorzugsweise in der Nähe der Maschine befinden.
- Aus Sicherheitsgründen muss die Maschine an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Sicherheit des Produkts ist auch abhängig von der Gebäudesicherung (max. 20A).
- Die Trennvorrichtung für das Gerät ist:
 - Stecker des Stromkabels
 - 12-poliger Stecker auf der rechten Seite

Formatierungskonventionen



Warnhinweis Dieses Symbol:

- Kennzeichnet Situationen, in denen eine unsachgemäße Verwendung der Maschine Verletzungen oder nicht behebbare Schäden an der Maschine verursachen kann.
- Weist darauf hin, dass im Bedienungshandbuch weitere Informationen nachzulesen sind.

1.2 Länderspezifische Bedingungen

Dänemark

In Dänemark können bestimmte Gerätetypen der Klasse 1 mit einem Stecker ohne Erdungskontakt beim Anschluss an dänische Steckdosen ausgerüstet sein.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine über einen funktionierenden Erdungskontakt verfügt (Stecker und Steckdose müssen füreinander geeignet sein).

Japan

- Vor dem Anschluss an das Stromnetz muss ein Erdungskontakt hergestellt werden.
- Trennen Sie stets zuerst die Stromverbindung, bevor Sie den Erdungskontakt unterbrechen.

Sprachen

Dieses Handbuch ist auch in anderen Sprachen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

1.3 Ende der Lebensdauer

Die Europäische Union verfolgt mit ihrer Umweltpolitik insbesondere die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der Umweltqualität, den Schutz der Gesundheit und die umsichtige und rationelle Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Politik basiert auf dem Vorsorgeprinzip und auf der Ergreifung von Vorsorgemaßnahmen, damit Umweltschäden an ihrem Entstehungsort korrigiert werden.

Die getrennte Sammlung ist Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling von Wertstoffen, die bei der Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte entstehen, und notwendig zur Erreichung des hohen Standards im Gesundheits- und Umweltschutz, den sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt hat.

Insbesondere verlangen bestimmte Materialien und Komponenten von elektrischen und elektronischen Altgeräten eine besondere Behandlung, da ihre unsachgemäße Behandlung oder Entsorgung an Land, im Wasser oder in der Luft eine große Umwelt- und Gesundheitsgefährdung darstellen würde.

Zur Erleichterung der Sammlung und Behandlung getrennt vom normalen Hausmüll sind elektrische und elektronische Geräte mit dem folgenden Logo gekennzeichnet:



Es ist gesetzlich verboten, Altgeräte außerhalb der zulässigen Entsorgungskanäle zu entsorgen. Der Hersteller bittet Sie ebenfalls dringend, durch die aktive Teilnahme an der Sammlung von Altgeräten zum Gemeinwohl und zu einer besseren Lebensqualität für diese und zukünftige Generationen beizutragen.

Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

2. FUNKTI ONSBESCHREI BUNG

Die DS-80 führt Dokumente zu, falzt diese und führt den Kuvertiervorgang durch, wobei die Kuverts anschließend verschlossen und abgelegt werden. Die automatische Überwachung stellt die richtige Anzahl von Einlagen pro Kuvert sicher.

Das Gerät ist ein hochentwickeltes Falz- und Kuvertiersystem, das große Sendemengen schnell und einfach verarbeiten kann. Das System kann über eine benutzerfreundliche Oberfläche bedient werden.

Die Einstellungen des Systems (Dokumenttypen, Kuverttypen und Falztyp) werden in so genannten Jobs aufgezeichnet. Diese Jobs können von autorisierten Benutzern programmiert werden.

Die DS-80 ist mit einer Vielzahl spezieller Funktionen ausgestattet, z. B. Dokumentdicke-Erkennung, programmierbare Jobs, Ioad'n Go[®], flexFeed[®], Doppelblattkontrolle, Magazinwechsler, Mehrfacheinzug, Tagespost, intelliDeck[®] und powerFold[®].

2.1 Überblick

Das System umfasst die folgenden Komponenten:

- 1. flexFeed[®]
- 2. Sortierbereich
- 3. intelliDeck[®]
- 4. powerFold[®]
- 5. Kuvertzuführung
- 6. Kuvertierer
- 7. Kuvertausgang (einschließlich Transportbandstapler)

3

4

6

5

 $\widehat{\mathbf{2}}$

7

2.1.1 FlexFeed[®] (1)

FlexFeed[®] stellt die zuführende Komponente des Systems dar. Es sind zwei Zuführungstypen verfügbar: die automatische und die Spezialzuführung. Die automatische Zuführung erfordert keine Anpassungen hinsichtlich der Separation. FlexFeed[®] ist mit der Doppelblattkontrolle ausgestattet. Auf diese Weise kann das System fehlerhafte Dokumentsätze erkennen. FlexFeed[®] ist mit einem Magazinwechsler

ausgestattet. Das bedeutet, dass zwei Zuführungen zu einem Paar zusammengeschlossen werden können. Sobald die erste Zuführung leer ist, wechselt das System zur anderen Zuführung. In der Zwischenzeit kann die leere Zuführung ohne Unterbrechung des Systems aufgefüllt werden. Es ist außerdem möglich, mehrere Dokumente über eine Zuführung zuzuführen. Auf diese Weise können mehr Dokumente über eine Station zugeführt werden, z. B. ein Original und eine Kopie eines Dokuments.

Zur Verarbeitung von Dokumenten oder Dokumentensätzen, die nicht automatisch verarbeitet werden können, ist die obere automatische Zuführung mit einer Tagespostfunktion ausgestattet.

2.1.2 Sortierbereich (2)

Nach der Zuführung werden die Dokumente im Sortierbereich gesammelt und angeordnet.

2.1.3 IntelliDeck[®] (3)

IntelliDeck[®] wirft falsche Dokumentsätze automatisch aus. Auf diese Weise muss das System nicht angehalten werden. Korrekte Sätze werden zur powerFold[®]-Einheit befördert.

2.1.4 PowerFold[®] (4)

Die powerFold[®]-Einheit falzt die Dokumente. Folgende Falztypen sind möglich:

- Kein Falz
- Einfachfalz
- Wickelfalz
- Zickzackfalz
- Doppelparallelfalz

2.1.5 Kuvertierer (6)

Nach dem Falzen werden die Dokumente zur Kuvertiereinheit befördert, wo die Dokumente in ein dort wartendes Kuvert eingefügt werden. Der Kuvertierer verschließt das Kuvert anschließend (oder auch nicht) und legt es auf dem Transportbandstapler ab. Die automatische Überwachung stellt die richtige Anzahl von Einlagen pro Kuvert sicher.



- A Transportbandstapler
- B Lok-Abdeckung
- C Entsperrhebel für Lok
- D Stromanschluss, Hauptschalter
- E Kuvertiererabdeckung
- F RS232-Anschluss / USB / Modem
- G Anzeige (Bedienfeld)
- H Abdeckung für Lesekopf
- I Handgriff der Abdeckung für vertikalen Transport
- J Dokumentzufuhrablage
- K Sortierer
- L Speicherbereich für Bedienungsanleitung

- M powerFold[®]
- N Sperrgriff für powerFold®
- O Luftstopfen zum Reinigen der Fotozellen
- P Griff für manuellen Kuverttransport
- Q Entsperrgriff für Rollen der Kuvertführung
- R Wasserbehälter
- S Balg zum Reinigen der Fotozellen
- T Seitenabdeckung (geöffnet)
- U Rändelrad für Seitenführungseinstellung
- V Seitenführungen der Kuvertzufuhrablage
- W Hebel für Kuvertseparationseinstellung

2.3 Anzeigetasten

Die Maschine verfügt über einen grafischen Touchscreen.

An der Anzeige befinden sich drei Tasten:

A: die Löschtaste

Wenn die Löschtaste beim Verarbeiten von Dokumenten gedrückt wird, beendet das System die Zuführung von Dokumenten, nachdem der aktuelle Satz fertig gestellt wurde. Der Satz wird kuvertiert, was zu einem bereinigten System führt, das für die Verarbeitung eines neuen Jobs bereit ist. Die Kuverts müssen ggf. manuell entfernt werden. Wenn das System bereits angehalten ist, während die Löschtaste gedrückt wird, erfolgt die Verarbeitung eines Dokumentensatzes und die anschließende Bereinigung des Systems.



Wenn eine Zuführung nach dem Drücken der Löschtaste leer ist, wird die Schaltfläche

Ignorieren zusammen mit der Meldung angezeigt, dass die Zuführung leer ist.

Durch Drücken der Schaltfläche ^{Ignorierer} wird der Löschvorgang fortgesetzt, wobei die leere Zuführung ignoriert wird.

B: die Starttaste

Wenn die Starttaste gedrückt wird, beginnt das System mit der Verarbeitung.

C: die Stopptaste

Nach dem Drücken der Stopptaste wird das System nicht sofort angehalten, sondern sobald sich während der Verarbeitung die erste Möglichkeit zum Anhalten ergibt. In einigen Komponenten des Systems können daher unvollständige Sätze enthalten sein.

Achtung

Die Anzeige ist mit einer dünnen drucksensitiven Schicht versehen. Verwenden Sie keine scharfen Objekte zur Bedienung der Anzeige, um permanente Schäden zu vermeiden.

2.4 Softwarebeschreibung

2.4.1 Hauptmenü

A

Nach dem Starten der Maschine wird das Hauptmenü (1) angezeigt.

In diesem Bildschirm werden die gewählte Jobnummer und die Gesamtanzahl der mit diesem Job verarbeiteten Kuverts angezeigt.

Das Hauptmenü besteht aus 2 Menüs, "Hauptmenü (1)" und "Hauptmenü (2)".

Das "Hauptmenü (1)" zeigt 7 verschiedene Funktionen an:

Load'n Go

HAUPTMENUE 1/2

Joh Job 1

A : Job-Info (siehe 2.4.2 "Job-Info" auf Seite 12): zeigt Job-Details an.

Die Funktion "Job-Info" ist in allen Menüs verfügbar, in denen die Schaltfläche

angezeigt wird.

- Job-Auswahl : Wechsel zum Menü "Jobauswahl", um einen anderen Job auszuwählen (siehe 3.7.2 "Auswählen eines anderen Jobs" auf Seite 30).
- Testlauf : Wechsel zum Menü "Testlauf", um einen Testlauf durchzuführen (siehe "Durchführen eines Testlaufs" auf Seite 30).
- zähler : Wechsel zum Menü "Zähler", um den Zähler zurückzusetzen oder einen Stoppwert festzulegen (siehe 2.4.3 "Zähler" auf Seite 13).
- load'n Go : Wechsel zum Menü "load'n Go[®]", um einen load'n Go[®]-Job zu starten (siehe 3.7.1 "Verwenden von load'n Go[®]" auf Seite 27).
- A 🕅
- : Anzeige um 180° drehen.
- : Wechsel zum Hauptmenü (2).

Das "Hauptmenü (2)" zeigt 6 verschiedene Funktionen an:

6 Job-Info (siehe 2.4.2 "Job-Info" auf Seite 12): zeigt Job-Details an.

Anzeige-Eingaben Einstellungen für Anzeige und Lautstärke ändern (siehe 2.4.4 "Anzeige-Eingaben" auf Seite 13).





Ø

Job-Menü : Wechsel zum "Job-Menü", um einen Job zu erstellen, zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen (siehe 2.4.5 "Job-Menü" auf Seite 14, nur für zuständige Mitarbeiter).

Abteilungsleitermenü): Wechsel zum "Abteilungsleitermenü", um Systemeinstellungen zu ändern (siehe 2.4.6 "Abteilungsleitermenü" auf Seite 14, nur für zuständige Mitarbeiter).



- A 🕅
- : Anzeige um 180° drehen.

2.4.2 Job-Info



Info" über die Schaltfläche verfügbar.

Wenn die optionale Lesung verwendet wird, ist auch das Menü "OME-Lesungseingaben" über die



₩ verfügbar.



ESCAPE Drücken Sie um zum Hauptmenü (1/2) zurückzukehren.

Das Menü "Job-Info" enthält folgende Informationen:

Zeigt Informationen zur Kuvertgröße an (ISO-Format oder Höhe in mm).



Zeigt den Falztyp an



Zeigt an, welche Zuführungen als Dokumentenguelle gewählt wurden (schwarz bedeutet gewählt)



Das Zeichen unter diesem Symbol gibt an, ob die Doppelblatterkennung für die entsprechende Zuführung ein- (**()**) oder ausgeschaltet (**()**) ist. Die Nummer unter diesem Symbol gibt die Anzahl der Blätter an, die aus der jeweiligen Zuführung aufzunehmen sind.

Dieses Zeichen zeigt an, dass die entsprechende Zuführung auf Tagespost einaestellt ist.



Unter diesem Symbol wird das Dokumentformat in der entsprechenden Zuführung angegeben (ISO-Norm oder Höhe in mm).

Dieses Zeichen zeigt an, dass die entsprechenden Zuführungen verbunden sind. Dies bedeutet, dass das System automatisch beginnt, Dokumente aus der zweiten Zuführung aufzunehmen, wenn die erste Zuführung leer ist.

Dieses Zeichen gibt an, dass die Lesung für die entsprechende Zuführung aktiviert ist (optional).

2.4.3 Zähler

Um das Menü "Zähler" zu öffnen, drücken Sie im

Hauptmenü (1) auf

Zähler

Das Menü "Zähler" zeigt die folgenden Funktionen:

Reset Zähler

Schaltfläche wird der Job-Tageszähler zurückgesetzt und der Stoppzähler auf Null eingestellt.





: Durch Drücken dieser

Schaltfläche können Sie einen Stoppwert eingeben.

Der Stoppzähler wird deaktiviert, wenn er auf Null gesetzt wird. Die Anzeige zeigt dann an, dass der Stoppzähler deaktiviert ist.

Für den Stoppzähler kann ein Wert zwischen 0 (deaktiviert) und 9999 festgelegt werden. Das System fährt so lange fort, bis der Job-Zähler den Wert des Stoppzählers erreicht. Das System wird angehalten und kann neu gestartet werden.

Hinweis

Die Zählereinstellungen hängen vom Job ab.

2.4.4 Anzeige-Eingaben



Sie im Hauptmenü (2) auf Anzeige-Eingaben

Das Menü "Anzeige-Eingaben" zeigt die folgenden Funktionen:

• • • • : Ermöglicht die Anpassung des Kontrasts der Anzeige. Die Kontrasteinstellung wird grafisch dargestellt.



Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke akustischer Signale.
 Die Lautstärkeeinstellung wird grafisch dargestellt.

 Anzeige drehen: Durch Drücken der Schaltfläche Avenue können Sie die Anzeige um 180 ° drehen.

2.4.5 Job-Menü

Nach dem Betätigen der Schaltfläche

Job-Menü

wird ein Anmeldemenü geöffnet.

Damit keine Jobs bearbeitet oder gelöscht werden können, ohne dass der Eigentümer des Jobs davon erfährt, ist dieses Menü mit einem PIN-Code geschützt. Der PIN-Code lautet **2546**.

Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, wird der Cursor auf die erste Zahl gesetzt, damit Sie es erneut versuchen können.

Wenn der PIN-Code drei Mal falsch eingegeben wurde, öffnet die Anzeige erneut das Hauptmenü (1).

Nachdem der richtige PIN-Code eingegeben wurde, öffnet die Anzeige das "Job-Menü".

In diesem Menü können Jobs erstellt, gelöscht und/oder bearbeitet werden.

Das "Job-Menü" zeigt die folgenden Funktionen:

- Job-Info (siehe 2.4.2 "Job-Info" auf Seite 12).
 - (siehe 3.9 "Erstellen eines Jobs" auf Seite 32).
 - J: Job ändern (siehe 3.10 "Ändern eines Jobs" auf Seite 41).
 - : Job kopieren (siehe 3.11 "Kopieren eines Jobs" auf Seite 42).
 - . Job löschen (siehe 3.12 "Löschen eines Jobs" auf Seite 42).
 - : Beenden und zum Hauptmenü (1) zurückkehren.

2.4.6 Abteilungsleitermenü

Joh ändern

Job kopieren

ESCAPE

Nach dem Betätigen der Schaltfläche

Abteilungsleitermenu) wird ein Anmeldemenü geöffnet.

PIN-Code **2546** eingeben, um das Abteilungsleitermenü aufzurufen.







Nachdem der richtige PIN-Code eingegeben wurde, öffnet die Anzeige das "Abteilungsleitermenü".

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie das System prüfen und konfigurieren.

Das "Abteilungsleitermenü" zeigt die folgenden Funktionen:

Zeiat

Systeminfo

Systeminformationen wie:

- Das Flex-Zertifikat, das f
 ür OME verwendet wird
- Der Zähler seit dem letzten Besuch: der Zählerwert seit dem letzten Servicebesuch
- Der vom System generierte letzte Fehler

Der Bildschirm zeigt die Schaltfläche **Softwareversionen**: Dies zeigt die Softwareversionen an, die im gesamten System vorhanden sind.

Optionen

Zeigt Optionsinformationen und Systeminformationen an:

- Die Chip-ID
- Die System-ID
- Die installierten Optionen

Weitere Informationen zum Installieren neuer Optionen finden Sie unter 4.1 "Aktivieren einer Option" auf Seite 43.

Job-Eingaben: Öffnet das Abteilungsleitermenü "Job-Eingaben" (siehe "Job-Eingaben (Abteilungsleiter)" auf Seite 16). Über dieses Menü können Systemparameter eingestellt werden.

Test: Öffnet das Testmenü (siehe "Test" auf Seite 19). Verwenden Sie dieses Menü zum Testen des Systems.

Online-Dienste: Öffnet das Menü "Online-Dienste" (Option, siehe 4.3 "Online-Dienste" auf Seite 50). Das System kann über diesen Bildschirm mit einem Server verbunden und Meldungen empfangen werden.



Job-Eingaben (Abteilungsleiter)

Achtung

Job-Eingaben werden normalerweise nur von einem Servicetechniker geändert. Wenden Sie sich daher zuerst an das Helpdesk des Händlers, bevor Sie Einstellungen ändern. Änderungen an den Job-Eingaben können zu fehlerhaften Jobs führen.

Das Menü "Job-Eingaben" (Abteilungsleiter) kann über das "Abteilungsleitermenü" geöffnet werden. Über dieses Menü können Systemparameter eingestellt werden. Das Menü "Job-Eingaben" zeigt die folgenden Funktionen:

(siehe "Modus-Menü" auf Seite 16).



Dokumentversatz: Öffnet das Menü "Dokumentversatz", um den Dokumentversatz in einem Dokumentensatz für einen Job festzulegen (siehe "Dokumentversatz" auf

: Öffnet das "Modus-Menü".

um den Ausgabemodus für einen Job festzulegen

Seite 17).

Systemausgabe

- BRE-Versatz: Öffnet das Menü "BRE-Versatz", um den BRE-Versatz zu aktivieren oder zu deaktivieren (siehe "BRE-Versatz" auf Seite 17).
- Laschenverschließer: Öffnet das Menü "Laschenverschließer" (siehe "Laschenverschließer" auf Seite 18). Verwenden Sie diese Funktion, um den Verschließvorgang für die Kuverts zu optimieren.

Modus-Menü

Bei der Auswahl von

Job-Eingaben oder

systemausgabe aus dem Abteilungsleitermenü wird das "Modus-Menü" angezeigt.

In diesem Menü kann für jeden der Jobs von 1 bis 25 und für load'n Go $^{\tiny(B)}$ zwischen dem Ausgabemodus 1

und Modus 2 mit Hilfe der Schaltfläche 赵 gewählt werden. Modus 2 ist die Standardeinstellung.

Modus 1 konzentriert sich auf die Vielseitigkeit von Papierparametern (Papierdicke, Dokumentlänge), d. h. auf den korrekten Betrieb auch unter extremen Papierbedingungen.



Modus 2 konzentriert sich auf hohe Geschwindigkeiten und wird wie folgt erreicht:

 Während des Mehrfacheinzugs (mehrere Seiten von einer Zuführung) erfolgt eine minimale Bewegung des Sortierers. Im Modus 1 wird die Umlenkeinheit zum Abschließen des Sortiervorgangs verwendet (weniger Papier beim Papiertransport).

- Während des Transports eines Satzes vom Sortierer zum powerFold[®] gelangt der nächste Satz bereits in den Sortierer. Dies führt zu einer temporären Überlappung von Sätzen mit zwei unterschiedlichen Transportrichtungen. Im Modus 1 hat der Satz den Sortierer vollständig verlassen, bevor der nächste Satz in den Sortierer gelangt.
- Für das Kuvert wird ein antizipierter Abruf verwendet. Das bedeutet, dass ein (gefalzter) Satz die flexFeed[®]-Einheit bereits verlässt, bevor das Kuvert an der Kuvertierposition bereit ist. Im Modus 1 befindet sich das Kuvert bereits an der Kuvertierposition, bevor der Satz die flexFeed[®]-Einheit verlässt.

Es wird empfohlen, den Modus 1 bei einer Papierstärke von 65 g/m² oder weniger, bei einer Dokumentlänge von 305 mm (12 Zoll) oder mehr sowie in Situationen zu verwenden, in denen Modus 2 nicht ordnungsgemäß funktioniert. In allen anderen Situationen wird Modus 2 empfohlen.

Im Modus 2 können Sie auswählen, ob der Rückumschlag über ein Adressfenster verfügt.

Dokumentversatz

Bei der Auswahl von

Job-Eingaben oder

Dokumentversatz aus dem Abteilungsleitermenü wird das "Dokumentversatz" angezeigt.

Der vertikale Transport von Dokumenten, die über verschiedene Zuführungen zugeführt werden, erfolgt in der Art, dass die Dokumente einander teilweise überlappen. Dieses Überlappungsschema stellt sicher, dass die Dokumente im Sortierbereich ordnungsgemäß angeordnet sind.



Im Menü "Dokumentversatz" können Sie festlegen, wie weit sich die Dokumente nicht überlappen, d. h. den Dokumentversatzwert. Der Standardwert ist 50 mm (2,0 Zoll). Der Dokumentversatz kann zwischen 20 mm (0,8 Zoll) und 75 mm (3,0 Zoll) variieren.

BRE-Versatz

Bei der Auswahl von

Job-Eingaben oder

BRE-Versatz aus dem Abteilungsleitermenü wird das Menü "BRE-Versatz" angezeigt.

Wenn ein Dokument länger als der festgelegte Adressfalz, aber kürzer als die Kuverthöhe ist, wird dieses Dokument manchmal unnötigerweise gefalzt. Unter bestimmten Bedingungen kann das Falzen dieses Dokuments verhindert werden. Dies kann über das Menü "BRE-Versatz" (BRE steht für Business Reply Envelope) implementiert werden.



Für jeden der Jobs von 1 bis 25 sowie für LNG (load'n Go[®]) kann ein Versatz mit Hilfe der Schaltfläche 🔊 aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn der Versatz aktiviert ist, wird das zuletzt zum Satz hinzugefügte Dokument vom Rest des Satzes versetzt angeordnet. Dieses Dokument wird bis zum Erreichen eines bestimmten Abstands zurückgehalten. Das bedeutet, das die Hinterkante dieses oberen Dokuments den Sortierer zuletzt verlässt. Dieses Dokument wird nicht gefalzt. Während der Kuvertierung werden die Dokumente des Satzes neu angeordnet.

Die Bedingungen sind:

- Für die Zuführung, die dieses obere Dokument (BRE) zuführt, ist ein Dokument pro Satz eingestellt (kein Mehrfacheinzug).
- Das direkt unter diesem Dokument befindliche Dokument muss mindestens 60 mm (2,4 Zoll) länger sein, als der BRE.
- Das obere Dokument muss länger sein, als der festgelegte Adressfalz.
- Der Falzmodus ist entweder Einzelfalz oder Wickelfalz (kein Z-Falz).
- Das obere Dokument muss kürzer sein, als die Kuverthöhe.

Hinweis

Es ist möglich, den BRE-Versatz für einen BRE und eine Beilage (Karte) in einem Satz zu verwenden. Die zusätzliche Bedingung ist, dass diese Beilage gleich oder kleiner als der festgelegte Adressfalz ist und im Satz direkt unter dem BRE positioniert werden sollte.

Der gesamte BRE-Versatz basiert auf der Reibung zwischen Dokumenten innerhalb eines Satzes. Daher ist es erforderlich, diese Bedingungen zu verwenden, um das Risiko falscher Transporte, Falzvorgänge und Kuvertierungen zu verringern.

Laschenverschließer

Bei der Auswahl von

Job-Eingaben oder

Laschenverschließer aus dem Abteilungsleitermenü wird das Menü "Laschenverschließer" angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion, um den Verschließvorgang für die Kuverts für einen Job zu optimieren. Der Versatz kann zwischen -20 und 20 variieren. Wenn für den Versatz z. B. der Wert + 10 eingestellt wird, erfolgt die Aktivierung des Verschließvorgangs 10 Takte später als ursprünglich.

LASCHENVERSCHLIESSER Job 12	<u> </u>
<u> </u>	Wähle Job 12
	Versatz 8
OK 谢 ESCAPE	

Für jeden der Jobs von 1 bis 25 sowie für LNG (load'n ${\rm Go}^{\rm (B)}$) kann ein Versatz festgelegt werden.

Test TESTMENÜ Diagnostics Das Testmenü kann über das "Abteilungsleitermenü" geöffnet werden. Verwenden Sie dieses Menü, um Fotozellen-Reset das System zu überprüfen, alle Fotozellen zurückzusetzen und einen Lesungstest auszuführen. OME-Test Das Menü umfasst die folgenden Funktionen: BCR Test Diagnose : Mit dieser Funktion prüfen Sie. ob alle Motoren, Kupplungen und Fotozellen ESCAPE ordnungsgemäß angeschlossen sind. Dieser Test leitet den Status der Stellantriebe und Kupplungen ab, indem die Stellantriebe kurz aktiviert werden und anschließend der Strom gemessen wird. Hinweis

Entfernen Sie vor dem Test sämtliches Papier, und schließen Sie alle Abdeckungen.

Fotozellen-Reset: Verwenden Sie diese Funktion, um alle Fotozellen zu kalibrieren.

Hinweis

Entfernen Sie vor der Kalibrierung sämtliches Papier, und schließen Sie alle Abdeckungen.

DME-Test: Verwenden Sie diese Funktion zum Ausrichten und Testen des Lesekopfs für OME (siehe "Lesetest" auf Seite 19).

BCR Test: Verwenden Sie diese Funktion zum Ausrichten und Testen des Lesekopfs für BCR (siehe "Lesetest" auf Seite 19).

Lesetest

Das Menü "OME-Test" oder "BCR-Test" kann über das Testmenü geöffnet werden. Verwenden Sie dieses Menü zum Ausrichten und Testen des OME-Lesekopfs (siehe "Position des Lesekopfs" auf Seite 44). Das Menü umfasst die folgenden Funktionen:

• Köpfe ausrichten : Ausrichten des Lesekopfs. Legen Sie ein Dokument mit Lesemarkierungen oder einem Barcode in die Zuführung, und betätigen Sie dann diese Schaltfläche.



: Zeigt für OME die Markierungsqualität und für BCR die Barcode-

3. BEDI ENUNGSANLEI TUNG

3.1 Installation

Achtung

Die Maschine kann schweren Schaden nehmen, wenn sie an eine falsche Stromversorgung angeschlossen wird. Überprüfen Sie daher, ob die lokale Spannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, bevor Sie die Maschine anschließen.

3.2 Vorbereitungen

3.2.1 Dokumentzufuhrablagen

Bringen Sie die Dokumentzufuhrablagen in Position:

- 1. Dokumentzuführung leicht schräg halten, wie in der Abbildung gezeigt
- 2. Vorderes Ende der Dokumentzufuhrablage unterhalb der beiden schwarzen Rollen platzieren.
- Dokumentzufuhrablage nach oben schieben (dabei die schwarzen Rollen anheben), bis die Zuführung "eingehakt" werden kann.
- Dokumentzufuhrablage auf die Maschine zu bewegen und Haken über die Befestigungen (auf beiden Seiten) schieben.
- 5. Die Dokumentzufuhrablage muss auf der Maschine aufliegen.



3.2.2 Transportbandstapler

Den Transportbandstapler in Position setzen:

- 1. Die Gabel in Vorwärts-Richtung positionieren.
- 2. Das Transportband, wie durch die Pfeile angegeben, bewegen.
- Das Transportband mit den Aufhängehaken über die beiden Stangen (obere und untere) setzen und absenken.

Sicherstellen, dass die Gabel am Exzenter einhakt.

- 4. Fingerhaken **A** lösen (befindet sich unter der Kuvertstütze) und die Kuvertstütze vorsichtig drehen, bis diese ordnungsgemäß eingepasst ist.
- 5. Fingerhaken befestigen.
- 6. Anschluss befestigen.

3.3 Starten

So starten Sie das System:

- 1. Maschine an die Stromversorgung anschließen
- Maschine mit dem Hauptschalter einschalten. Der Hauptschalter befindet sich auf der Rückseite der Maschine.

Die Anzeige zeigt "Hauptmenü (1)" an (die wichtigsten Anzeigen sind in 2.4.1 "Hauptmenü" auf Seite 11 beschrieben).





3.4 Nachlegen von Dokumenten



3.4.1 Dokumentausrichtung

Falls das optional erweiterte powerFold[®] installiert ist, gelten die folgenden Zuführregeln für Dokumente mit unterer Adressposition:



3.4.2 Seitenführungen

Um die Seitenführungen anzupassen, entfernen Sie am besten die Dokumentzufuhrablage wie folgt von der Zuführung:

- 1. Hebel A nach unten ziehen.
- 2. Dokumentzufuhrablage zum Entriegeln anheben und anschließend aus der Zuführung ziehen.

- 3. Drehknopf **B** um eine halbe Drehung lösen.
- 4. Seitenführungen in der Mitte anfassen und so weit wie möglich auseinander ziehen.
- 5. Einen kleinen Stapel Dokumente zwischen die Seitenführungen legen.
- 6. Seitenführungen in der Mitte anfassen und in Richtung der Dokumente drücken.

Der Abstand zwischen den Seitenführungen und den Dokumenten sollte nur so viel Spiel haben, dass diese frei bewegt werden können.

- 7. Drehknopf **B** wieder anziehen.
- 8. Dokumentstapel entfernen.
- Dokumentzufuhrablage ersetzen (3.2.1 "Dokumentzufuhrablagen" auf Seite 20).





3.4.3 Dokumentenseparation

Mit dem Begriff "Dokumentenseparation" ist die Einstellung gemeint, die zum Trennen des obersten Dokuments von den übrigen Dokumenten auf dem Stapel erforderlich ist. Hierdurch wird verhindert, dass zu viele Dokumente gleichzeitig vom Stapel aufgenommen werden.

Die Dokumentenseparation für die *Automatikzuführungen* wird automatisch eingestellt. Es sind keine manuellen Anpassungen erforderlich.

Die Dokumentenseparation für *Spezialzuführungen* muss wie folgt manuell angepasst werden:

- 1. Knopf **B** nach vorne drücken, bis dieser klickt.
- 2. Die linke Seitenführung **A** öffnen, indem diese nach unten gekippt wird.
- Dokument auf die Zufuhrablage legen und ungefähr 60 mm (2,4 Zoll) in das System schieben (Knopf B entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn die Separation auf "eng" eingestellt ist).
- 4. Das Dokument zwischen die Separationsrollen schieben, die sich hinter den Papiereinziehern aus Gummi befinden.



5. Knopf **B** im Uhrzeigersinn drehen, um einen größeren Widerstand zu erhalten, oder den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Widerstand zu verringern.

Die Separation ist korrekt eingestellt, wenn ein leichter Widerstand am Dokument zu spüren ist.

- 6. Knopf **B** wieder zurückziehen, wenn Sie fertig sind.
- 7. Linke Seitenführung schließen.

3.4.4 Füllen der Dokumentzufuhrablage

Füllen Sie die Dokumentzufuhrablage wie folgt:

- Die linke Seitenführung "A" öffnen, indem diese nach unten gekippt wird. Die Zuführrollen werden automatisch angehoben.
- 2. Einen Stapel Dokumente zwischen die Seitenführungen legen
- 3. Linke Seitenführung erneut nach oben kippen.
- 4. Dokumente (abhängig vom Dokumenttyp und Falztyp) wie in 3.4.1 "Dokumentausrichtung" auf Seite 22 gezeigt, zuführen.

3.4.5 Anpassen der Dokumentanschläge

Die Dokumentanschläge kennzeichnen die Position, an der die aus der Zuführung kommenden Dokumente in Richtung des Falzbereichs gedreht werden. Die Position der Dokumentanschläge wird während der Job-Programmierung automatisch vom System ermittelt.

Anfänglich sind die Dokumentanschläge auf Position B eingestellt. In dieser Position können eine Vielzahl verschiedener Dokumente (max. 297 mm oder 11,7 Zoll) verarbeitet werden, wobei eine Anpassung nicht erforderlich ist.

Wenn ein Job ausgewählt wird, für den eine andere Anschlagsposition programmiert wurde, dann muss der Bediener die Dokumentanschläge an die richtige Position setzen (wie auf der Anzeige dargestellt).

So passen Sie die Anschlagsposition an:

- 1. Den Sortierer **D** anheben und angehoben halten.
- 2. Anschlag zusammendrücken und vordere Lasche nach oben ziehen.

So ersetzen Sie den Anschlag:

- 1. Flache Lasche in Schlitzöffnung stecken.
- 2. Anschlag in Position schieben.

Anschlagsposition **A** kann Dokumente mit bis zu 148 mm (5,8 Zoll) verarbeiten, während Anschlagsposition **B** Dokumente mit bis zu 297 mm (11,7 Zoll) und Anschlagsposition **C** mit bis zu 356 mm (14 Zoll) verarbeiten kann.

3.5 Nachlegen von Kuverts

3.5.1 Anpassen der Seitenführungen

Seitenführungen **C** durch Drehen des Rändelrads **D** so einstellen, dass die Kuverts:

- · Genau zwischen die Seitenführungen passen
- Genug Spiel haben

Hinweis

Bei einem zu großen Abstand zwischen den Seitenführungen verschieben sich die Kuverts beim Transport in die Maschine seitlich.





3.5.2 Kuvertseparation

So legen Sie die Kuvertseparation fest:

- 1. Kleinen Hebel A nach unten ziehen.
- 2. Ein Kuvert bis zu den Anschlägen einlegen.
- 3. Hebel A wieder in vorherige Position bringen.

Jetzt ist die Kuvertseparation eingestellt.

3.5.3 Zuführen von Kuverts

- Unterstes Kuvert zwischen die Rollen schieben (Lasche nach unten und hinten, Unterseite des Kuverts zeigt zur Maschine).
- 2. Kuvertstapel auflockern und auf dem untersten Kuvert ablegen
- Kuvertstütze B nach innen oder außen schieben, so dass die Kuvertseite mit der Lasche um etwa 20 mm (0,8 Zoll) angehoben wird.
- Kuvertstütze B so drehen, dass das Gewicht der Kuverts auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt wird.

3.6 Verschließen von Kuverts

Hinweis

Siehe auch 5.1 "Wartung durch den Bediener" auf Seite 56.

Schalten Sie das Verschließen von Kuverts ein oder aus.

- 1. Obere Abdeckung durch Ziehen des Handgriffs öffnen
- Blauen Hebel A in Richtung X verschieben, um das Verschließen von Kuverts auszuschalten,

oder in Richtung 💭, um die Funktion einzuschalten

3. Obere Abdeckung schließen





Wenn Sie die Verschlussfunktion für Kuverts einschalten, muss der Verschlussflüssigkeitsbehälter gefüllt werden.

- 1. Vordere Abdeckung A öffnen
- 2. Wasserbehälter **B** bis zur Maximalhöhe mit Verschlussflüssigkeit füllen
- 3. Vordere Abdeckung A schließen

Warten Sie etwa fünf Minuten, damit die Bürsten die Flüssigkeit aufnehmen können, bevor Sie den Job starten.



3.7 Jobauswahl oder load'n Go[®]

Wenn Sie die Vorbereitungen (Absatz 3.2 bis 3.6) abgeschlossen haben, fahren Sie mit der Verwendung der Funktion load'n Go[®] fort (siehe 3.7.1 "Verwenden von load'n Go[®]" auf Seite 27), oder wählen Sie einen anderen Job aus, mit dem Sie einen Testlauf durchführen können (3.7.2 "Auswählen eines anderen Jobs" auf Seite 30).

Die Funktion load'n Go[®], bei der durch Messen der Dokument- und Kuvertgröße automatisch die Job-Eingaben bestimmt werden. Aus allen geladenen Zuführungen wird ein Blatt aufgenommen. Anhand der maximalen Dokumentlänge (gleichzeitig die Länge des Dokumentensatzes) und der Länge des Kuverts wird der Falztyp bestimmt.

3.7.1 Verwenden von load'n Go[®]

Wenn Sie load'n Go[®] starten, entnimmt die Maschine aus jeder gefüllten Zuführung ein Blatt. Die aufgenommenen Dokumente werden ggf. gefalzt und kuvertiert.

Nur die erfolgreich zuführenden Zuführungen werden ausgewählt. Im load'n Go[®]-Job wird nur die DBK (Doppelblattkontrolle) der oberen Zuführung ausgewählt (automatisch).

Hinweis

Load'n Go® kann nicht zusammen mit verbundenen Zuführungen, der Mehrfacheinzug-, Tagespost- und Lesungsfunktion verwendet werden.

Die Funktion load'n $Go^{(B)}$ ist im Modus "Keine Kuverts" oder bei Verwendung von Kuverts mit geöffneter Lasche nicht möglich.

Hinweis

Stellen Sie vor dem Starten von load'n Go^{\oplus} sicher, dass sich keine Dokumente oder Kuverts in der Maschine befinden.

- 1. Kuverts nachlegen
- 2. Dokumente mit der Vorderseite nach oben und vorwärts einlegen

Adressträger in die obere Zuführung legen.

Load'n Go Im Hauptmenü (1) drücken. 3.

Das Menü "load'n Go[®]" wird angezeigt.

Kuvertierposition der Maschine zu laden



Kuvertierposition

K) 1X

Abdeckung sichtbar

Hinweis

4.

Diese Einstellung muss nur bei Problemen oder beim Wechseln des Kuverttyps überprüft werden.

1. Sperrhebel der Lok anheben und die Lok in die vertikale Position ziehen.

Die Laschenfalzlinie muss unter der grünen Anzeige **C** positioniert werden. Ist dies nicht der Fall, die Kuvertierposition wie folgt anpassen:

2. Mit Hilfe von die Kuvertierposition nach links oder rechts anpassen Jede Betätigung der Schaltfläche hält das nächste Kuvert 0.5 mm (0,02 Zoll) weiter rechts (früher) oder weiter links (später) an.



- IX 3.
 - drücken, um ein neues Kuvert an der Kuvertierposition zu laden.
 - 4 Adressposition erneut überprüfen und ggf. korrigieren

Ggf. die Einstellung der Spreizfinger anpassen, siehe "Anpassen der Spreizfinger" auf Seite 29

Anpassen der Spreizfinger

So passen Sie die Spreizfinger an:

- 1. Rändelrad **D** über den einzelnen Fingern lösen.
- 2. Alle Finger so einstellen, dass die Spitze etwa 5 mm (0,2 Zoll) in das Kuvert ragt.
- 3. Rändelrad wieder festziehen.

Die Finger können seitlich an die gewünschte Position verschoben werden.

Achtung

Wenn die Finger seitlich angepasst werden, stellen Sie sicher, dass A nicht über die Fotozelle B positioniert wird. Wenn eine falsche Fingerposition angepasst wird, zeigt die Anzeige einen Fehler an.

 Äußere Finger so einstellen, dass sie sich etwa 5 bis 10 mm (0,2 bis 0,4 Zoll) vom Kuvertrand befinden.

Überprüfen Sie die Position der Kuvertierfinger, wenn ein Wechsel zu einem anderen Kuverttyp erfolgt.

Adressposition

Wenn Kuvert- und Fingerposition richtig sind:

1. 🚺 + 🖉 🗱 drücken, um ein gefalztes Dokument in ein Kuvert einzulegen.

Das Kuvert wird verschlossen (sofern diese Funktion aktiviert wurde, siehe 3.6 "Verschließen von Kuverts" auf Seite 26) und in Transportbandstapler ausgeworfen.

- 2. Adressposition relativ zum Adressfenster des Kuverts prüfen
- 3. Adressposition durch Drücken der Nach-oben- oder Nach-unten-Taste anpassen.

Jede Betätigung dieser Tasten setzt die Adresse 1 mm (0,04 Zoll) tiefer oder höher, wobei maximal 12 mm (0,48 Zoll) zulässig sind.

Wenn die erforderliche Adressposition den maximalen Bereich von 24 mm (0,96 Zoll) überschreitet, kann die Funktion load'n Go[®] nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen einen programmierten Job.

- 4. **V** + **4 x** drücken, um einen weiteren Testlauf durchzuführen
- 5. Adressposition erneut überprüfen und ggf. korrigieren
- drücken, um den Bildschirm zu verlassen und zum Hauptmenü (1) zurückzukehren, oder A drücken, um den Job sofort zu starten.

Starten des Jobs

So starten Sie einen Job:

- Schaltfläche 🗘 drücken, um den Job zu starten. 1 Während der Ausführung zeigt die Anzeige das Menü "Kuvertieren" an.
- Schaltfläche drücken, um den Job zu beenden. Die Maschine wird sofort 2 angehalten.
- drücken, um den Dokumentpfad zu löschen und die Maschine für 3 Schaltfläche einen neuen Job vorzubereiten.

Wenn ein load'n Go[®]-Job erfolgreich definiert wurde, können diese Einstellungen in einem Job gespeichert werden. Verwenden Sie die Kopierfunktion im Job-Menü (siehe 3.11 "Kopieren eines Jobs" auf Seite 42), um diese Einstellungen zu speichern.

3.7.2 Auswählen eines anderen Jobs

So wählen Sie einen anderen Job aus:

- Job-Auswahl Drücken Sie 1. um einen anderen vordefinierten Job auszuwählen.
- 2. Pfeilschaltflächen drücken, um eine andere Jobnummer auszuwählen. Auf dem Bildschirm werden die Optionen des jeweiligen Jobs angezeigt (siehe 2.4.2 "Job-Info" auf Seite 12).
- 3. drücken, um den gewählten Job zu bestätigen

Durchführen eines Testlaufs

So führen Sie einen Testlauf durch:

Testlauf

1.

drücken, um das Menü "Testlauf" anzuzeigen.

Möglicherweise wird eine Meldung angezeigt: "Tagespost ein" oder "Tagespost aus". In diesem Fall:

- а Prüfen, ob die Tagespost an der richtigen Position verarbeitet wird (siehe 3.8 "Ausführen der Tagespost" auf Seite 31).
- Bei Bedarf korrigieren. b
- Schaltfläche С

drücken.

Testlauf Schaltfläche erneut drücken. d Das Menü "Testlauf" wird angezeigt.





- Control Interposition drücken, um ein neues Kuvert an der Kuvertierposition zu laden. Dabei kann die Kuvertierposition des Kuverts überprüft und korrigiert werden (siehe "Kuvertierposition" auf Seite 28).
- 3. Wenn Kuvert- und Fingerposition richtig sind, gefalztes Dokument in das Kuvert einzulegen. drücken, um ein

Das Kuvert wird verschlossen (sofern diese Funktion aktiviert wurde, siehe 3.6 "Verschließen von Kuverts" auf Seite 26) und in Transportbandstapler ausgeworfen.

Starten Sie nach dem Beenden des Testlaufs den Job (siehe "Starten des Jobs" auf Seite 30).

3.8 Ausführen der Tagespost

Zur Verarbeitung von Dokumenten oder Dokumentensätzen, die nicht automatisch verarbeitet werden können (z. B. gestapelte Dokumente), ist die obere Zuführung mit einem Tagespostschalter ausgestattet.

So wechseln Sie zur Tagespostfunktion:

- 1. Job mit eingeschalteter Tagespostfunktion auswählen:
 - a Im Hauptmenü (1) **Job-Auswahl** drücken.
 - b Job mit eingeschalteter Tagespost mit Hilfe der Pfeilschaltflächen suchen.

Die Tagespostfunktion ist am Symbol 🖨 auf dem Bildschirm "Job-Info" zu erkennen.

ок 💩

c drücken, um den Job auszuwählen und zum Hauptmenü (1) zurückzukehren.

2. Linke Seitenführung **A** der oberen Zuführung nach unten kippen.

Der Tagespostschalter **B** ist nun sichtbar.

- Schalter in Richtung Schieben, um die Tagespostfunktion zu aktivieren.
- 4. Linke Seitenführung **A** nach oben klappen
- 5. Dokument oder Dokumentensatz in die Zuführung einlegen.

Seitenführungen ggf. einstellen (siehe 3.4.2 "Seitenführungen" auf Seite 23).

6. 💛 drücken, um den Job zu starten

Das Dokument oder der Dokumentensatz wird gefalzt und kuvertiert, wie im gewählten Job definiert.



- Nächstes Dokument oder nächsten Dokumentensatz in die Zuführung einlegen. Die Maschine läuft zur Verarbeitung des eingefügten Dokuments oder Dokumentensatzes weiter.
- 8. Sobald die Tagespost abgeschlossen ist, \bigotimes drücken, um den Job zu beenden

Job-Menü

- 9. Linke Seitenführung A nach unten kippen
- 10. Tagespostschalter in die Position "AUTO" stellen, um die Tagespostfunktion auszuschalten und die automatische Dokumentenseparation einzuschalten

3.9 Erstellen eines Jobs

So erstellen Sie einen neuen Job:

- 1. Im Hauptmenü (2) die Option auf Seite 11).
- 2. PIN-Code eingeben.

Das "Job-Menü" wird geöffnet (siehe 2.4.5 "Job-Menü" auf Seite 14).

3. Neuer Job

📕 drücken.

Das Menü "Neuer Job" wird angezeigt. Der neue Job muss mit einer Jobnummer gespeichert werden. Auf dem Bildschirm wird die niedrigste noch freie Jobnummer angezeigt.

NEUER JOB Job 13	
wähle	Job 13
OK 🚖 ESCAPE	

auswählen (siehe 2.4.1 "Hauptmenü"

Die Pfeiltasten drücken, um eine höhere oder

niedrigere noch freie Jobnummer (sofern verfügbar) auszuwählen.

4. drücken, um die gewählte freie Jobnummer zu bestätigen.

Der Bildschirm "Job-Eingaben" wird geöffnet. Die Bedeutung aller Schaltflächen und Einstellungen wird unter 3.9.1 "Job-Eingaben" auf Seite 33 erläutert.

SICHERN

5. drücken, um den Job mit den eingegebenen Einstellungen und mit der angegebenen Jobnummer und dem angegebenen Namen zu speichern

Informationen zum Benennen eines Jobs finden Sie unter 3.9.7 "Job-Name" auf Seite 40.

6. **Testlauf** drücken, um einen Testlauf mit den neuen Job-Einstellungen durchzuführen (siehe "Durchführen eines Testlaufs" auf Seite 30).

Hinweis

Eine neue ausgewählte Jobnummer beginnt mit den Standardeinstellungen.

3.9.1 Job-Eingaben

Im Menü "Job-Eingaben" sind folgende Eingaben verfügbar:



3.9.2 Kuverteingaben

Auf diesem Bildschirm werden die Eigenschaften der verwendeten Kuverts eingegeben.

Ganz oben auf dem Bildschirm sind zwei Auswahlschaltflächen verfügbar, von denen eine gewählt werden kann. Die gewählte Einstellungsschaltfläche wird gelb hervorgehoben.



drücken, um eine Kuvertgröße

auszuwählen. Schaltfläche 🗰 verwenden, um die geeigneten Abmessungen einzugeben.

Je nach Installationseinstellungen können auch Kuverts nach ISO-Norm oder Abmessungen in Zoll ausgewählt werden.

Für die Kuverthöhe kann ein Wert zwischen 90 mm (3,5 Zoll) und 162 mm (6,38 Zoll) festgelegt werden.

drücken, um einen Job ohne Kuvertieren der Dokumente zu definieren (keine Kuverts). Dies ist für Jobs nützlich, bei denen die Dokumente lediglich sortiert und/oder gefalzt werden müssen.





3.9.3 Dokumenteingaben

Auf diesem Bildschirm können Sie Dokumentformate und die Anzahl der Dokumente festlegen, die aus den verschiedenen Zuführungen aufgenommen werden müssen.

drücken, um die Anzahl der Blätter für die verschiedenen Zuführungen festzulegen.

 Drücken Sie , um eine Zuführung auszuwählen. Die gewählte Zuführung wird hervorgehoben.



- Die Pfeiltasten drücken, um die Anzahl der Blätter zu ändern, die aus der hervorgehobenen Zuführung aufzunehmen sind.

Wenn die Anzahl der Dokumente auf 0 gesetzt wird, wird die entsprechende Zuführung deaktiviert.

Hinweis

Wenn eine Zuführung für die Tagespost eingestellt ist, ergibt sich für die Anzahl der Dokumente immer der Wert 1, der auf diesem Bildschirm auch nicht festgelegt werden kann.

Hinweis

Die maximale Anzahl von Blättern pro Zuführung beträgt 25. Wenn der Falzvorgang durchgeführt wird, beträgt die maximale Satzdicke 8 Blätter bei Wickelfalz und 10 Blätter (80 g/m2) bei Einzelfalz. Bei Verwendung von powerFold[®] und dem Adresstyp "Unten" (siehe 3.9.4 "Falzeingabe" auf Seite 35) ist die Anzahl der Blätter noch weiter eingeschränkt.

drücken, um die Dokumenthöhe einzugeben. Die Höhe oder das ISO-Format des Dokuments wird neben der entsprechenden Zuführung angezeigt.

- Drücken Sie , um eine Zuführung auszuwählen. Die gewählte Zuführung wird hervorgehoben.
- drücken, um einen Ziffernblock zur Eingabe der genauen Dokumentabmessungen anzuzeigen

Die Abmessungen können je nach Installationseinstellungen in mm, Zoll oder als standardmäßige ISO-Papierformate eingegeben werden. Die Maschine lässt keine Eingabe von Abmessungen außerhalb der zulässigen Bereiche zu. Für die Dokumentgröße kann ein Wert zwischen 90 mm (3,54 Zoll) und 356 mm (14 Zoll) festgelegt werden. Die Standardeinstellung für die Dokumentgröße eines neuen Jobs beträgt 297 mm (11,7 Zoll). drücken, um zwei Zuführungen zu verbinden. Mit dieser Funktion können zwei nebeneinander liegende Zuführungen mit denselben Dokumenten gefüllt werden. Sobald die erste Zuführung leer ist, wechselt das System automatisch zur anderen Zuführung.

- drücken, um zwei nebeneinander liegende Zuführungen auszuwählen. Die gewählten Zuführungen werden hervorgehoben.
- drücken, um die zwei hervorgehobenen Zuführungen zu verbinden.

Zwischen den gewählten Zuführungen wird] angezeigt.

Hinweis

Beim Verbinden von zwei Zuführungen wendet das Programm automatisch dieselbe Anzahl und dasselbe Dokumentformat der untersten Zuführung auf die andere Zuführung an.

💛 drücken, um die Einstellung der Tagespostfunktion aufzurufen.

Diese Funktion ermöglicht die Verarbeitung von Dokumenten oder Dokumentensätzen, die nicht automatisch verarbeitet werden können (siehe 3.8 "Ausführen der Tagespost" auf Seite 31). Die Zuführung, die auf die Tagespostfunktion angepasst ist, wird automatisch ausgewählt.

ок 👌

🕋 drücken, um die Tagespostfunktion zu aktivieren. Das Symbol 😂 wird

hinter der Tagespostzuführung angezeigt. Wenn Sie 🕑 erneut drücken, wird die Tagespostfunktion deaktiviert.

3.9.4 Falzeingabe

Auf diesem Bildschirm können Sie die Falzabmessungen und den Adresstyp anpassen.

Wenn das System mit einem dritten Falztisch und einer Wendeeinheit ausgestattet ist (erweitertes powerFold[®]), besteht das Menü "Falzeingaben" aus zwei Teilen:

 Im ersten Teil können Sie den Adresstyp festlegen. Sie können mit Hilfe der Schaltfläche

vwischen "Oben" und "Unten" wechseln. Wenn Sie den Adresstyp "Unten" auswählen, bleiben nur drei mögliche Falzeingaben übrig.

Nach dem Drücken der Schaltfläche Falzeingaben geöffnet.



wird der zweite Bildschirm mit

• Auf dem zweiten Bildschirm mit Falzeingaben können Sie den Falztyp auswählen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:





Zickzackfalz

4

4

l

In der Anzeige wird eine vereinfachte Darstellung des Dokuments mit den Falzpositionen

angezeigt, außer, wenn kein Falz erforderlich ist. Drücken Sie neben einem Falz auf um die Falzposition zu ändern. Die gewünschte Position des entsprechenden Falzes eingeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt mögliche Falzpositionen:

Falzart		Position (min.)	Position (max.)
Einfachfalz		75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 25 mm (0,98 Zoll)
		(erweitertes powerFold [®])	
Wickelfalz	Erster Falz	75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 50 mm (1,97 Zoll)
		(erweitertes powerFold [®])	
	Zweiter Falz	Position des ersten Falzes plus 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 25 mm (0,98 Zoll)
Zickzackfalz	Erster Falz	75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 100 mm (3,94 Zoll)
		(erweitertes powerFold [®])	
	Zweiter Falz	Position des ersten Falzes plus 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 75 mm (2,95 Zoll)
Doppelparallelf alz	Erster Falz	75 mm (2,95 Zoll) 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 50 mm (1,97 Zoll)
		(erweitertes powerFold®)	
	Zweiter Falz	Position des ersten Falzes plus 25 mm (0,98 Zoll)	Maximale Dokumentlänge minus 25 mm (0,98 Zoll)

Hinweis

In der Anzeige erscheint ein Hinweis, wenn sich die eingegebenen Positionen außerhalb des gültigen Bereichs befinden.
3.9.5 Lesungseingaben (Option)

Hinweis

Die Verfügbarkeit von Kombinationen unterschiedlicher Lese-Funktionen ist abhängig von den installierten Produkten.

Eine vollständige Funktionsbeschreibung der Lesung finden Sie unter 4.2 "Lesung" auf Seite 43. Im Menü "OME-Lesungseingaben" kann die Funktion für OME (Optical Mark Recognition) oder BCR (Barcode Reading) aktiviert oder deaktiviert sowie die Grundeinstellungen angepasst werden.

Das erste Menü für "OME-Lesungseingaben" umfasst die folgenden Einstellungen:

• Codetyp: Standardwert ist die Einstellung "Keiner": Lesung ist deaktiviert.

Ändern Sie die Einstellungen mit Hilfe der

Schaltfläche 💽. Folgende Codes sind möglich:

- 1-Spur OME zum Lesen von Neopost-Codes
- BCR für die Lesung von Barcodes

Taste ^{Ignorieren}

- Flex 1-9 zum Lesen von Codes, die nicht von Neopost stammen
- Aus Zuführung lesen: Schaltfläche drücken, um eine Zuführung auszuwählen, für die Lesung aktiviert wird.
- Umgekehrtes Lesen: Umgekehrtes Lesen bedeutet, dass sich die Kuvertiermarke (OME) auf der ersten Seite des Satzes befindet. Das System erkennt das Satzende, indem die erste Seite des nächsten Satzes erkannt wird.
 Bei BCR verwenden Sie die Customer ID zum Vervollständigen eines Satzes. Wenn die ID wechselt, wird der Satz kuvertiert.

Aufgrund des Zuführungs- und Sortierprinzips weist das umgekehrte Lesen folgende Einschränkungen auf:

- Die letzte Marke des Codes sollte maximal 85 mm (3,3 Zoll) vom oberen Rand gedruckt werden.
- Beilagen und selektive Beilagen können nicht behandelt werden.

Wenn die Zuführung leer ist, befindet sich der letzte Satz weiterhin im Sortierer, da der Anfang des nächsten Satzes nicht erkannt werden konnte. In diesem Fall

enthält die Meldung, dass die Zuführung leer ist, die Funktion ^{Ignorieren}. Wenn Sie die

drücken, wird der Satz im Sortierer kuvertiert.



Durch Drücken der Schaltfläche wird das nächste Menü für "OME-Lesungseingaben" geöffnet. Dieses Menü umfasst die folgenden Einstellungen:

1 Zeichen von oben: drücken, um die • Position des ersten optischen Zeichens festzulegen, gemessen vom oberen Rand des Blattes, Der Wert kann zwischen 15 mm (0,6 Zoll) und 277 mm (10,9 Zoll) variieren. Wenn Sie BCR ausgewählt haben, wird ein zweiter Ziffernblock angezeigt, über den die Länge des Codes eingegeben werden kann.



Maximum Blatt: Maximale Blattmenge im Dokumentensatz mit Hilfe der Pfeilschaltflächen auswählen.

Hinweis

Die maximale Blattanzahl pro Satz beträgt 25. Überschreitet die Blattanzahl 8 oder 10 (ie nach Falz), kann das Dokument nicht mehr gefalzt werden. In diesem Fall beträgt die maximale Länge der Blätter 156 mm (6,1 Zoll) für Kuverts im Format C5. Als Falzart muss Kein Falz eingestellt werden.

Andernfalls treten mit Sicherheit Staus auf.

Wenn die Blattanzahl die programmierte maximale Blattanzahl pro Satz übersteigt, wird die Maschine angehalten und Fehler VS:110 ausgegeben. Nach dem Entfernen des

Reset Dokumentensatzes und dem Drücken der Taste wird die Maschine gestartet und der Prozess wiederholt, bis ein Kuvertier- oder Umlenkzeichen gefunden wird. Anschließend wird der Fehler VS:135 (Letztes Satzteil) ausgegeben.



Wenn für "Stopp bei Lesefehler" die Option "Ja" festgelegt ist, hält die Maschine nach einem

ESCAPE OK 🗧

Lesefehler an. Der falsche Satz wird umgelenkt. Nach dem Zurücksetzen der Maschine wird der letzte Teil des Satzes ebenfalls umgelenkt und das System beginnt erneut mit der Verarbeitung. Die umgelenkten Sätze sollten vom Bediener geprüft werden.

Wenn für "Stopp bei Lesefehler" die Option "Nein" festgelegt ist, hält die Maschine nach einem Lesefehler nicht an. Der falsche Satz wird umgelenkt. Der letzte Teil des Satzes wird ebenfalls umgelenkt und die Maschine beginnt dann erneut mit der Verarbeitung. Die Maschine stoppt nach 5 Lesefehlern in Folge und generiert einen Fehlercode.

werden soll.

3.9.6 DBK-Eingaben

Auf diesem Bildschirm können Sie die DBK-Eingaben für die verschiedenen Zuführungen ein- oder ausschalten und die Dickemessung festlegen.

So können Sie die DBK für die verschiedenen Zuführungen festlegen:

- Schaltfläche drücken, um eine Zuführung auszuwählen.
- Schaltfläche drücken, um die Doppelblattkontrolle ein- O oder auszuschalten O.



Wenn die DBK aktiviert ist, können Sie "Weiter bei Doppelblatt" mit Hilfe der Schaltfläche

ein- oder ausschalten. Wenn "Weiter bei Doppelblatt" eingeschaltet ist ("Ja"), hält die Maschine nicht an, wenn zwei Blätter statt einem Blatt zugeführt werden. Der Dokumentensatz, der die doppelten Blätter enthält, wird umgelenkt.

Wenn Sie einen Job starten, wird das erste pro Zuführung entnommene Dokument für eine Referenzmessung verwendet. Wenn ein Dokument diese Referenzdicke überschreitet, wird ein Fehler angezeigt.

Hinweis

Wenn die Tagespost ausgewählt ist, wird die DBK automatisch deaktiviert.

So legen Sie die Dickemessung fest:

- 1. Schaltfläche 🗢 drücken, um den Kuvertierbereich auszuwählen.
- Schaltfläche drücken, um die Dickemessung ein- O oder auszuschalten O.
 Wenn die Dickemessung aktiviert ist, können Sie den Messbereich festlegen:
- 3. Schaltfläche Messbereich drücken.
- 4. Messbereich mit Hilfe der Pfeilschaltflächen festlegen.

Die Standardposition für den Messbereich ist für eine Vielzahl von Dokumenten geeignet. Nur bei Verwendung spezieller Dokumenttypen, z. B. kleiner Karten, muss der Messbereich möglicherweise angepasst werden.

Wenn die festgelegte Dicke nicht mit dem Referenzwert übereinstimmt, wird ein Fehler angezeigt.

3.9.7 Job-Name

Ein Job kann mit einem aussagekräftigen Job-Namen gespeichert werden, damit er leichter wieder zu erkennen ist. Dieser Name wird während der Jobauswahl im Hauptmenü angezeigt.

- 1. Job-Namen mit der alphanumerischen Tastatur eingeben
- 2. Cursorposition zu löschen (Rückschritt)
- 3. CE drücken, um alle eingegebenen Zeichen zu löschen und neu zu beginnen

3.9.8 Postverarbeitungs-/ Frankiereingaben (Option¹)

Falls diese Maschine mit einer Postverarbeitungs-/ Frankiermaschine verbunden ist, können Sie mit dieser Sonderausstattung den Frankiermodus auswählen.

Schaltfläche 💽 drücken, um Folgendes auszuwählen:

Durchlaufen

Die Kuverts durchlaufen die Postverarbeitungsmaschine (Frankiermaschine) ohne bedruckt/frankiert zu werden. Drücken Sie

die Schaltfläche **Main**, um zum "Job-Menü" zurückzukehren.

OK 👌

Frankiermaschine

Die Kuverts werden entsprechend den Einstellungen der lokalen Postverarbeitungsmaschine (Frankiermaschine) vom Postverarbeitungssystem (Frankiersystem) bedruckt/frankiert.

Wenn Sie die Schaltfläche wird ein Bildschirm angezeigt, über den ein Postverarbeitungs-Job (Frankierer-Job) mit einem Kuvertierer-Job verknüpft werden kann. Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen, um einen Job auszuwählen. Wenn keine Verknüpfung erforderlich ist, wählen Sie "Aktueller Job" aus.

Drücken Sie die Schaltfläche "Job-Menü" zurückzukehren.



1.	Auskunft,	ob	diese	Sonder	aussta	attung	in	Ihrem	Land	und	für	Ihre	Postverarbeitung	s-/
	Frankierm	asc	hine ve	ərfügbaı	^r ist, e	erteilt I	hn	en Ihr I	Händle	er.				

. um zum



FRANKIEREINGABEN	
Job 1	
Frankiermodus:	Durchlaufen
DI A	

Kuvertiererdaten

Die Postverarbeitungsmaschine (Frankiermaschine) druckt/frankiert die Kuverts gemäß der Angaben zum Gewicht und zum Format, die vom Kuvertierer übermittelt werden.

Wenn Sie die Schaltfläche drücken, wird ein Bildschirm angezeigt, über den das Gewicht einzelner Dokumente und Kuverts sowie die Kuvertbreite eingegeben

werden kann. Verwenden Sie die Schaltflächen

drücken, um zum vorherigen

Kuvertbreite

Gewichtseingaben

um diese Daten einzugeben. Schaltfläche Bildschirm zurückzukehren.

Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen zum Auswählen eines Jobs, um einen Postverarbeitungs-Job (Frankierer-Job) mit dem Kuvertierer-Job zu verknüpfen. Wenn keine Verknüpfung erforderlich ist, wählen Sie "Aktueller Job" aus.

Drücken Sie die Schaltfläche ..., um zum "Job-Menü" zurückzukehren.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Sonderausstattung finden Sie im Anhang.

3.10 Ändern eines Jobs

So ändern Sie einen vorhandenen Job:

- Im Hauptmenü (2) die Option Job-Menü auswählen (siehe 2.4.1 "Hauptmenü" auf Seite 11).
- 2. PIN-Code eingeben.

```
Das "Job-Menü" wird geöffnet
(siehe 2.4.5 "Job-Menü" auf Seite 14).
```

3. Job ändern

drücken.

Das Menü "Job ändern" wird angezeigt.

- 4. Pfeilschaltflächen drücken, wenn eine andere Jobnummer ausgewählt werden soll.
- JOB AENDERN

 Job 13

 Image: State of the state of t
- 5. drücken, um die gewählte Jobnummer zu bestätigen.

Der Bildschirm "Job-Eingaben" wird geöffnet. Die Bedeutung aller Schaltflächen und Einstellungen wird unter 3.9.1 "Job-Eingaben" auf Seite 33 erläutert.

6. drücken, um den Job mit den eingegebenen Einstellungen und mit der angegebenen Jobnummer und dem angegebenen Namen zu speichern

Informationen zum Benennen eines Jobs finden Sie unter 3.9.7 "Job-Name" auf Seite 40.

7. drücken, um einen Testlauf mit den neuen Job-Einstellungen durchzuführen (siehe "Durchführen eines Testlaufs" auf Seite 30).

3.11 Kopieren eines Jobs

So kopieren Sie vorhandene Job-Eingaben oder load'n Go[®]-Jobs in einen neuen Job:

- Job-Menii 1. Im Hauptmenü (2) die Option auswählen (siehe 2.4.1 "Hauptmenü" auf Seite 11).
- 2. PIN-Code eingeben.

Das "Job-Menü" wird geöffnet (siehe 2.4.5 "Job-Menü" auf Seite 14).



- Job kopieren drücken. Das Menü "Job kopieren" wird angezeigt. 3.
- 4. Die Pfeiltasten drücken, wenn eine andere Jobnummer zum Kopieren ausgewählt werden soll.

Hinweis

Sie können Job-Eingaben nur in neue Jobs kopieren.

0 5.

drücken, um Details zum Job zu erhalten, aus dem kopiert wird.

drücken, um die Job-Eingaben zu kopieren. 6.

Wenn alle Jobs programmiert sind, zeigt die Anzeige "Keine Jobs mehr frei" an.

Es ist möglich, einen load'n Go[®]-Job in einen Job zu kopieren. Bevor ein load'n Go[®]-Job kopiert werden kann, muss load'n Go[®] erfolgreich definiert werden (siehe 3.7.1 "Verwenden von load'n Go[®]" auf Seite 27).

3.12 Löschen eines Jobs

Job löschen

Ð

So löschen Sie einen vorhandenen Job:

- Job-Menü 1. Im Hauptmenü (2) die Option auswählen (siehe 2.4.1 "Hauptmenü" auf Seite 11).
- 2. PIN-Code eingeben. Das "Job-Menü" wird geöffnet (siehe 2.4.5 "Job-Menü" auf Seite 14).



drücken. Das Menü "Job löschen" wird angezeigt.

Pfeilschaltflächen drücken, wenn eine andere Jobnummer ausgewählt werden soll. 4.

drücken, um Details zum Job zu erhalten.

OK 📥 drücken. Der Job wird ohne Warnung gelöscht. 6.

3.

5.

4. OPTIONEN

4.1 Aktivieren einer Option

So aktivieren Sie eine neue Option:

1. Wählen Sie im "Abteilungsleitermenü" die Option

Softwareoptionen werden mit Hilfe von Lizenzcodes aktiviert. Die Lizenzcodes aktivieren zusammen mit der Identifizierungsnummer der Maschine die entsprechenden Optionen. Die aktivierten und verfügbaren Softwareoptionen werden auf diesem Bildschirm angezeigt. Informationen zu Lizenzcodes erhalten Sie bei Ihrem Händler.

- add drücken, um weitere Softwareoptionen zu aktivieren
- Den vom Händler erhaltenen Lizenzcode eingeben, um die entsprechende Option auf der Maschine zu aktivieren.

Mit Hilfe der Pfeilschaltflächen durch die eingegebenen Zeichen navigieren.

- drücken, um den Lizenzschlüssel zu bestätigen und zum Menü "Optionen" zurückzukehren.
- 5. Das System aus- und einschalten.

4.2 Lesung

Hinweis

Die Verfügbarkeit von Kombinationen unterschiedlicher Lese-Funktionen ist abhängig von den installierten Produkten.

4.2.1 Einführung

Das Falz- und Kuvertiersystem kann mit optischer Lesung ausgestattet werden. Hierbei liest das System spezielle Codes, die auf die Dokumente aufgedruckt wurden. Diese Codes enthalten Informationen zur Verarbeitung der Blätter. Es sind drei Codetypen verfügbar:

- 1-Spur OME zum Lesen von Neopost-Codes
- BCR für die Lesung von Barcodes
- Flex 1-9 zum Lesen von Codes, die nicht von Neopost stammen

Die Blätter mit dem aufgedruckten Code werden in eine Zuführung eingelegt. Je nach programmiertem Code können die anderen Zuführungen als selektive Zuführungen für Beilagen verwendet werden.

Bei einem Zickzackfalz muss die Adresse auf die letzte Seite des Satzes gedruckt werden. Bei den anderen Falztypen steht die Adresse immer auf dem ersten Blatt des Satzes. Ein vollständiger Code wird auf jedes Blatt des Satzes gedruckt. Der Code muss auf jeder Seite an der gleichen Stelle erscheinen, unabhängig von der tatsächlichen Codelänge.



Optionen

Der Code auf dem letzten Blatt des Satzes enthält die Kuvertieranweisungen. Auf den anderen Blattseiten stehen die Sammelanweisungen. Wenn eine Paritätsüberprüfung mit OME verwendet wird, erfolgt diese auf jedem Blatt. Wenn der Code "page n of m" mit BCR verwendet wird, erfolat die Kuvertierung des Satzes, wenn n und m gleich sind.

4.2.2 Ausrichtung

Position des Lesekopfs

Die horizontale Position des Lesekopfs muss so ausgerichtet werden, dass sie mit der Position der auf die Dokumente gedruckten Zeichen übereinstimmt. Nachfolgend sehen Sie das Verfahren für OME-Markierungen. Für BCR-Codes ist das Verfahren fast dasselbe. Es sind spezielle BCR-Schaltflächen verfügbar.

Zum Ausrichten des Lesekopfs gehen Sie folgendermaßen vor: .

1.	Das Menü "OME-Test" über das Testmenü öffnen (siehe 2.4.6 "Abteilungsleitermenü" auf Seite 14).	OME-TEST Köpfe ausrichten
2.	Köpfe ausrichten drücken, um die Ausrichtung zu starten.	Test
3.	Ein Dokument mit Lesemarkierungen in die Zuführung legen (entweder Zuführung 1 oder 2, abhängig vom ausgewählten Job).	OME-AUSRICHTUNG
4.	Ausrichtung starten drücken.	Mindestens 1 OME-Testblatt in Zuführung 1 einlegen
	Das Dokument wird an die Lesekopfposition transportiert.	
5	Spezielle Lesekonfahdeckung in der Zuführung	

- Spezielle Lesekopfabdeckung in der Zufuhrung öffnen.
- 6. Den Lesekopf verschieben, bis sich der rote Zeiger genau in der Mitte über den Lesemarkierungen befindet.
- 7. Die Abdeckung für den vertikalen Transport öffnen und das Dokument entfernen.

ESCAPE

Ausrichtung starten

Reset drücken, um die Ausrichtung zu ermitteln.

OK 👌 9 drücken, um das Ausrichtungsverfahren zu beenden.

Hinweis

8.

Beim Ausrichten des Lesekopfs müssen einige Papierführungen möglicherweise entfernt und auf der anderen Seite des Lesekopfs wieder eingesetzt werden.

4.2.3 Dokumentausrichtung

Schalten Sie die Lesung ein, und legen Sie die Position der Lesemarkierungen wie unter "Lesungseingaben (Option)" auf Seite 37 beschrieben fest.

Dokumentausrichtung:



4.2.4 Lesecodes

Druckqualität

- Markierungen sollten in schwarz gedruckt sein.
- Markierungen auf dem gleichen Blatt müssen die gleiche Stärke aufweisen.
- Die Markierungen müssen auf jedem Blatt an der gleichen Stelle gedruckt werden.
- Bei Matrixdruckern werden gedruckte Zeichen in Near Letter Quality (NLQ) bevorzugt, um ein Höchstmaß an Schwärze zu erzielen (Doppeldruck).
- Achten Sie auf den Hintergrund. Farbveränderungen auf dem Formular, ein Hintergrund-Design, Logos oder eine Kopie auf der Rückseite des Blattes können durchschlagen und vom Lesekopf gelesen werden. Dies kann die Lesungsfunktion beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie vor dem Druck das Farbband oder die Tonerqualität.

Mindestcode/ Grundbefehle

Der Mindestcode ist eine Markierung in einer Zeile (Kuvertierung). Aus Gründen der Zuverlässigkeit wird jedoch empfohlen, mindestens 2 Markierungen zu verwenden.

Die erste Zeile ist die Startmarkierung.

Eine Markierung auf der zweiten Zeile bedeutet Kuvertieren. Keine Markierung auf der zweiten Zeile bedeutet Sammeln.



Hinweis

Auf Kundenwunsch kann in Einzelfällen das Lesen der Grundbefehle vom Kundendienst umgekehrt werden. Dies bedeutet, dass für den Kuvertierbefehl keine Markierung gedruckt werden muss, während für den Sammelbefehl eine Markierung erforderlich ist.

Bei BCR werden die Mindestcode auch zum Sammeln und Kuvertieren verwendet.



- Der Code muss mindestens 15 mm (0,59 Zoll) vom oberen Rand und 20 mm (0,79 Zoll) vom unteren Rand des Blatts entfernt sein.
- Standardmäßig wird f
 ür die erste Markierung von oben der Wert 100 mm (3,9 Zoll) festgelegt.
- Von der linken und rechten Seite müssen 7 mm (0,28 Zoll) freigelassen werden.
- Der Code muss auf jeder Seite an derselben Position angezeigt werden und (bei OME) eine konsistente Anzahl von Markierungen aufweisen.
- Für jede zusätzliche Markierung (OME) ist eine zusätzliche Zeile erforderlich.

Codelänge und -höhe

OMR:

Oberhalb der ersten und unterhalb der letzten Markierung muss ein Bereich von 8,5 mm (0,33 Zoll) frei gehalten werden. Das bedeutet, dass der Mindestcodebereich aus 6 Zeilen besteht:

- 2 Zeilen zum Drucken der (Grund-)Befehle
- 4 Zeilen Freiraum

Der Zeilenabstand kann zwischen 2,54 mm (0,1 Zoll) und 6,35 mm (0,4 Zoll) betragen.

BCR:

Die Mindesthöhe des Codes entspricht 9mm (0,35 Zoll).

Codebreite, Zeichenabstand und Zeichenbreite

OMR:

Die Mindestbreite des Codes beträgt 7 Zeichen. Von links nach rechts:

- 2 Zeichen Freiraum (4,2 mm, 0,17 Zoll)
- Spurmarkierung (3 Zeichen oder 6,3 mm bzw. 0,24 Zoll)
- 2 Zeichen Freiraum

Der Schriftgrad kann 10 oder 12 Pt betragen.

Die Spurmarkierung kann mittels Unterstrich (_) mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm (0,08 Zoll) angebracht werden.

BCR:

Die Mindeststärke einer Linie des Codes beträgt 0,25mm (0,01 Zoll).

Zusätzliche Codes

Wenn mehr Funktionen des Kuvertiersystems gesteuert werden sollen, sind zusätzliche Codes verfügbar.

Die folgenden zusätzlichen Funktionen sind über Softwareoptionen möglich:

- Umlenken (umlenken & fortfahren)
- Stoppen (umlenken & anhalten)
- Selektive Zuführung von Station x (maximal 6 in Abhängigkeit von der Konfiguration)
- Jeweils Sequenzprüfung 4, 2 und 1 (entsprechend mit 1, 2 oder 3 Markierungen bei OME)
- Markierung zur Paritätsprüfung (gerade, nur OME)
- Sicherheitsmarkierung (nur OME)





Allgemeine Anmerkungen:

- Bei OME müssen die Markierungen immer in der oben genannten Reihenfolge verwendet werden.
- Die nachfolgende Funktion wird jeweils um eine Zeile nach oben verschoben, wenn eine Funktion entfernt wird.
- Der gewählte Code muss für das gesamte Material verwendet werden, das mit der OME-Funktion verarbeitet werden soll.
- Die Länge des Codes und die Markierungsdefinition sind eine Kundendiensteinstellung.
- Andere Funktionen sind mit Spezialcodes (Flex-Codes) möglich.

Umlenken (umlenken & fortfahren)

Der Satz wird umgelenkt und das System fährt fort.

Stoppen (umlenken & anhalten)

Der Satz wird umgelenkt, das System hält an und zeigt den Fehler VS:113 an (Stoppzeichen gelesen).

Selektive Zufuhr

Die Maschine führt eine Beilage selektiv zu, wenn ein entsprechender Befehl übergeben wird.

Sequenzprüfung (nur OME)

Blätter eines Stapels können in eine falsche Reihenfolge geraten oder verloren gehen. Diese Fehler werden mit der Sequenzprüfung erkannt.

Jedes Blatt besitzt einen Binärcode als Teil des Lesecodes.

Paritätsmarkierung (nur OME)

Der Lesecode kann überprüft werden, indem eine Paritätsmarkierung hinzugefügt wird. Wenn der OME2-Code verwendet wird, muss die Summe der Markierungen gerade sein.

Sicherheitsmarkierung (nur OME)

Die Sicherheitsmarkierung bietet zusätzliche Sicherheit. Bei schief laufendem Papier kann der Lesekopf den Lesecode möglicherweise teilweise nicht erfassen. Ist dies der Fall, wird ein Fehlercode ausgegeben, wenn die Sicherheitsmarkierung nicht gelesen worden ist.

Die Sicherheitsmarkierung zeigt außerdem das Ende des Lesecodes an.

Diese Markierung muss auf dem Dokument immer vorhanden sein, wenn es als OME-Code aktiviert wurde.





Page n of m (nur BCR)

BCR verwendet den Code "Seite n von m", um einen Satz zu vervollständigen. Wenn n kleiner als m ist, werden die Blätter gesammelt. Wenn n=m ist, handelt es sich um das letzte Blatt des Satzes und der Satz wird kuvertiert.

Customer ID (nur BCR)

BCR verwendet den Code der Customer ID, um einen Satz zu vervollständigen. Dies ist nur mit umgekehrter Lesung möglich. Wenn die ID wechselt, wird der Satz kuvertiert.

Beispiel für OME-Code

Die Abbildung bezieht sich auf das folgende Beispiel. In diesem Beispiel ist Zuführstation 1 die Leserzuführung. Die Zuführstationen 2 bis 6 wurden als selektive Zuführungen gewählt.

Beispielcode

Dieses Beispiel umfasst einen Satz mit acht Blättern und drei selektiven Zuführungen (Station 2, 3 und 4) sowie drei Sequenzprüfungsmarkierungen.

- Die erste Position wird f
 ür die Startmarkierung verwendet, die auf allen Bl
 ättern gedruckt werden muss.
- Die zweite Markierungsposition wird f
 ür den Kuvertier-/Sammelbefehl verwendet. Die Markierung wird auf das letzte Blatt des Satzes gedruckt (Kuvertieren erforderlich).
- Die Positionen 3, 4 und 5 sind für die selektive Zuführung von Station 2, 3 und 4 reserviert. Durch Drucken einer Markierung an Position 3 kann die selektive Zuführung von Station 2 veranlasst werden. Durch Drucken einer Markierung an Position 4 wird die selektive Zuführung von Station 3 veranlasst. Durch Drucken einer Markierung an Position 5 wird die selektive Zuführung von Station 4 veranlasst.
- Die Positionen 6, 7 und 8 werden für Sequenzprüfungsmarkierungen verwendet.





4.3 Online-Dienste

4.3.1 Allgemeines

Das Falz- und Kuvertiersystem kann mit Online-Diensten ausgestattet werden. Diese Option ermöglicht es der Maschine, eine Verbindung zu einem zentralen Server herzustellen. Während die Verbindung besteht, können Daten auf die Maschine heruntergeladen und von der Maschine hochgeladen werden. Die Verbindung wird immer von der Maschine initiiert. Es ist nicht möglich, von außerhalb der Maschine eine Verbindung herzustellen. Auskunft darüber, ob diese Sonderausstattung erhältlich ist, erteilt Ihnen Ihr Händler.

4.3.2 Starten der Online-Dienste

So starten Sie die Online-Dienste:

- 1. Im Hauptmenü (2) die Option Abteilungsleitermenü auswählen.
- 2. PIN-Code **2546** eingeben, um das Abteilungsleitermenü aufzurufen.

3. **Online-Dienste** drücken.

ONLINE-DIENSTE	
	Verbindung
	Meldungen
[Konfiguration
ESCAPE	

Das Menü "Online-Dienste" zeigt die folgenden Funktionen:

- verbindung : Öffnet das Menü "Verbindung", um eine Verbindung zu einem zentralen Server herzustellen und den Verbindungsverlauf anzuzeigen (siehe 4.3.3 "Verbindung" auf Seite 50).
- <u>Meldungen</u>: Öffnet das Menü "Meldungen", um die erhaltenen Meldungen anzuzeigen (siehe 4.3.4 "Meldungen" auf Seite 51).
- **Konfiguration**: Öffnet das Menü "Konfiguration", um die Einstellungen für Online-Dienste zu ändern (siehe 4.3.5 "Menü "Konfiguration"" auf Seite 52).

4.3.3 Verbindung

Die Maschine stellt zu festgelegten Zeiten eine Verbindung her. Es ist möglich, die Maschine manuell mit dem Server zu verbinden. So stellen Sie die Verbindung zum Server her:

 Im Menü "Online-Dienste" auf verbindung drücken.

In der Anzeige wird das Menü "Verbindung" angezeigt.

 verbinden drücken, um die Maschine manuell mit dem OLS-Server zu verbinden.



Sie können den Status der Verbindung auf dem Bildschirm anzeigen. Der Text auf der Trennen Schaltfläche wechselt zu

VERLAUF

Trennen drücken, um die Verbindung mit dem Server zu trennen.

Das Menü "Verbindung" zeigt die folgenden Funktionen:

- Verlauf : Öffnet das Menü "Verlauf", um den Verbindungsverlauf anzuzeigen (siehe "Verlauf" auf Seite 51).
- Neue Meldungen : Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn die Maschine neue Meldungen empfangen hat und das Menü "Meldungen" öffnet (siehe 4.3.4 "Meldungen" auf Seite 51).

Verlauf

Das Menü "Verlauf" zeigt die vorherigen Verbindungen zwischen Maschine und Server an.

- 🔺 oder 💌 drücken, um eine vorherige 1. Verbindung auszuwählen.
- A 2 drücken, um Details zur ausgewählten vorherigen Verbindung anzuzeigen.

4.3.4 Meldungen

Meldungen Nachdem die Option im Menü "Online-Dienste" gedrückt wurde, zeigt die Anzeige die vom Server erhaltenen Meldungen an. Ein Meldung weist einen Inhalt wie "Neue Software" oder "Neuer Job" auf.

- 🔺 oder 💌 drücken, um eine Meldung 1 auszuwählen.
- drücken, um weitere Informationen 2 zu einer ausgewählten Meldung zu erhalten.

Falls eine neue Software oder ein neuer Job installiert werden können, wird die

Fortfahren Schaltfläche angezeigt.

So installieren Sie eine neue Software oder einen neuen Job:

Fortfahren 1. drücken.

> 0 Das Menü "Neue Software" oder "Neuer Job" wird angezeigt. drücken. um weitere Informationen zur Software oder zum Job zu erhalten.

Installieren 2. um die neue Software oder den neuen Job zu installieren oder Abweisen

drücken, um die neue Software oder den neuen Job abzulehnen.



A

Nach dem Drücken von **Installieren** wird ein Bestätigungsmenü geöffnet:

- Bei neuer Software auf drücken, um die Installation zu bestätigen oder drücken, um zum Menü "Installation" zurückzukehren.
- Bei einem neuen Job auf 🔺 oder 🔽 drücken, um eine frei Jobnummer auszuwählen (siehe 3.9 "Erstellen eines Jobs" auf Seite 32).

drücken, um die gewählte Jobnummer zu bestätigen, oder drücken, um zum Menü "Meldung" zurückzukehren.

Nach dem Bestätigen der Installation der neuen Software oder des neuen Jobs wird das Menü "Meldung" angezeigt.

4.3.5 Menü "Konfiguration"

Nach dem Drücken von **Konfiguration** im Menü "Online-Dienste" wird das Menü "Konfiguration" geöffnet. Dieses Menü zum Ändern der OLS-Einstellungen verwenden.

Das Menü besteht aus zwei Bildschirmen, die folgenden Funktionen enthalten:

• Wähltonerkennung ein/aus

Dieser Einstellung ist erforderlich, wenn beim Herstellen einer Verbindung kein Wählton vernommen wird. Diese Option ist standardmäßig aktiviert (ein). Diese Einstellung ist für einige Nebenstellenanlagensysteme relevant.



🕗 drücken, um die Wähltonerkennung ein- oder auszuschalten.

Telefonnummer des Servers: Die Telefonnummer des OLS-Servers erhalten Sie bei Ihrem Händler.

So ändern Sie die Nummer:

- a drücken.
- b Richtige Nummer über die numerische Tastatur eingeben.
- c drücken, um die neue Nummer zu bestätigen.

Präfix: Diese Funktion für den Fall verwenden, dass eine bestimmte Nummer oder Zeichenfolge gewählt werden muss, um eine Amtsleitung zu erhalten.

- a 💌 drücken.
- b Richtiges Präfix über die numerische Tastatur eingeben.
- c 🛛 📧 🖢 drücken, um die neue Nummer zu bestätigen.

• Land: Das Land eingeben, von dem aus gewählt wird.

Das richtige Land aus einer Liste durch Drücken von 🔼 oder 💌 auswählen.

- Datum und Uhrzeit: Das richtige Datum und die Uhrzeit eingeben.
 - a 📕 drücken.
 - b Richtiges Datum und Uhrzeit über die numerische Tastatur eingeben.
 - c drücken, um die neue Nummer zu bestätigen.
- Lautstärke des Modems: Die Modemlautstärke einstellen.
 - a oder volumer drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu ändern. Die Lautstärke für das Modem nicht auf Null einstellen, da der Ton des Modems bei der Fernwartung hilfreich ist.
 - b drücken, um geänderte Einstellungen zu bestätigen.

4.4 MaxiFeeder™

4.4.1 Funktion

Der maxiFeeder™ ist eine Zuführung, die eine hohe Anzahl von Dokumenten aufnehmen kann. Diese Zuführung wurde für den Einsatz mit Rückumschlägen entwickelt, es können aber auch "Standarddokumente" mit einer Länge von bis zu 356 mm (14 Zoll) damit verarbeitet werden.

4.4.2 Vorbereitungen

Der maxiFeeder™ sollte anstelle von Zuführung 1 installiert werden.

Er kann wie andere Dokumentenmagazine angebracht werden.

Arbeitsweise beim Anschließen:

- Papierzuführrollen mit der Vorderkante des maxiFeeder™ anheben
- maxiFeeder™ nach vorne schieben, bis er hinter der Rahmenachse einhakt
- 3. Stecker **A** an Buchse **B** anschließen



DEUTSCH

R

Der maxiFeeder™ wird beim Einschalten vom System automatisch erkannt. So ist es sehr einfach, zwischen der Standard-Dokumentzufuhrablage und dem maxiFeeder™ zu wechseln.

Hinweis

Um ein leichteres Festhaken des maxiFeeder ™ zu ermöglichen, wird empfohlen, die Zuführplatte in die hintere Position zu bringen (siehe 4.4.4 "Dokumentenseparation" auf Seite 54).

Zur Verwendung des maxiFeeder™ ist keine Umprogrammierung von Jobs notwendig.

4.4.3 Seitenführungen anpassen

Passen Sie die Seitenführungen an:

1. Einen Stapel Dokumente/Rückumschläge in die Zufuhrablage legen.

Rückumschläge mit der Lasche nach unten und vorne (Oberseite zeigt zur Maschine) einlegen.

 Seitenführungen durch Drehen des Rändelrads A einstellen, bis die Dokumente/Rückumschläge genau passen und noch genügend Spiel bleibt.

Zu viel Spiel verursacht Schieflaufen.



4.4.4 Dokumentenseparation

Wenn der maxiFeeder™ an einer Zuführung mit automatischer Separation verwendet wird, wird die Separation automatisch eingestellt.

Der maxiFeeder™ kann auch an einer Zuführungsposition mit manuell eingestellter Separation verwendet werden.

Gehen Sie zum Einstellen folgendermaßen vor:

1. Zuführungen 2 und 3 entfernen

Hinweis Die unterste Zuführung ist Zuführung 1.

- Die beiden blauen Griffe A und B zusammendrücken und die Zuführplatte C so weit wie möglich nach vorne schieben
- 3. Knopf **D** nach vorne drücken, bis dieser klickt.
- Ein Dokument bzw. einen Rückumschlag in die Zufuhrablage legen und in die Maschine schieben, bis der oberste Rand nicht mehr sichtbar ist Knopf D entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn für die Separation "eng" festgelegt wurde.



- 5. Dokument/Rückumschlag zwischen die Rollen schieben.
- Knopf D im Uhrzeigersinn drehen, um einen größeren Widerstand zu erhalten, oder den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, wenn für die Separation "eng" festgelegt wurde.

Die Separation ist korrekt eingestellt, wenn ein leichter Widerstand am Dokument/Rückumschlag zu spüren ist.

- 7. Knopf **D** wieder zurückziehen, wenn die Einstellung korrekt ist
- 8. Zuführungen 2 und 3 wieder montieren

4.4.5 Dokumentenzufuhr

So führen Sie Dokumente zu:

- 1. Die beiden blauen Griffe A und B zusammendrücken
- 2. Die Zuführplatte C in die hintere Position schieben
- 3. Dokumentenstapel auflockern und in der Zuführung ablegen. Rückumschläge mit der Lasche nach unten und vorne (Oberseite zeigt zur Maschine) einlegen.

Die Zuführplattenvorrichtung wird automatisch angehoben (wenn das System die Verarbeitung beginnt), bis sich Dokumente/Rückumschläge unter den Papiereinziehern aus Gummi befinden.

Hinweis

Beim Füllen des maxiFeeder™ ist darauf zu achten, dass die Dokumente/Rückumschläge parallel zur Zuführplatte positioniert werden, um eine korrekte Zuführung sicherzustellen.

Hinweis

Wenn längere Dokumente verwendet werden, kann die Platte **C** durch Herausziehen der regulierbaren Zuführplattenerweiterung erweitert werden.

4.5 insert'n Frank™ (insert'n Mail)

Falls diese Maschine mit einer Postverarbeitungs-/Frankiermaschine verbunden ist, können Sie mit insert'n Frank™ folgende Aufgaben durchführen:

- Automatische Postverarbeitung/Frankierung ein- oder ausschalten
- Entfernt einen Postverarbeitungs-/Frankierer-Job auswählen
- Druck-/Frankierwert festlegen (Option)
- Druck-/Frankierwert automatisch mit Hilfe der Kuvertiererdaten festlegen

Weitere Informationen zum Programmieren dieser Option finden Sie unter 3.9.8 "Postverarbeitungs-/Frankiereingaben (Option)" auf Seite 40.

5. WARTUNG

Warnhinweis

• Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Netzstecker.



Vom Benutzer dürfen nur die in der vorliegenden Bedienungsanleitung genannten Wartungsmaßnahmen vorgenommen werden. Alle weiter gehenden Maßnahmen sind qualifiziertem Wartungspersonal zu überlassen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die zuständige Vertretung.

5.1 Wartung durch den Bediener

Wartungshäufigkeit	Wartung			
Täglich	Überprüfen der Systemfunktionen			
	Instandhaltung durch Entfernen von Staub, Papierresten usw.			
	 Ggf. Reinigen des Verschlusstischs und der Gummirollen mit einem feuchten Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln 			
Wöchentlich	Reinigen verschmutzter oder verklebter Verschlussbürsten.			
	Im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Bürstensatz enthalten. Während ein Bürstensatz verwendet wird, sollte der andere in Wasser eingeweicht werden. So ist stets ein sauberer Bürstensatz verfügbar. Ziehen Sie die Bürsten einzeln vom Bürstenhalter ab. Stecken Sie die Bürsten wieder auf, wobei die Stifte auf den Bürsten in die entsprechenden Löcher im Bürstenhalter einracten müssen			
	 Überprüfen und ggf. Austauschen des Anfeuchtfilzes. 			
	Reinigen Sie den Anfeuchtfilz und den Wasserbehälter, wenn diese verschmutzt oder verklebt sind.			
	 Reinigen der Zuführ- und Kuvertierrollen nach Anweisung des Kundendiensttechnikers 			
Bei Bedarf	 Bei Warnmeldungen über staubige Fotozellen müssen die Fotozellen im Kuvert- oder Dokumentpfad mit dem hinter der Seitenabdeckung verstauten Balg gereinigt werden. Stecken Sie den Balg in den oberen Luftstopfen, und drücken Sie ihn einige Male fest zusammen, um den Staub von der Fotozelle des Dokumentpfads zu entfernen. Wiederholen Sie dieses Verfahren für den unteren Luftstopfen, um die Fotozelle des Kuvertpfads zu reinigen. 			
	 Zum Reinigen der Ausgangssensoren (Fotozellen) verwenden Sie einen leicht feuchten Baumwolllappen. Unterer Sensor: Führen Sie den feuchten Lappen in die vorgesehene Öffnung und reinigen Sie die Fotozelle durch drehen des Lappens.Oberer Sensor: Führen Sie den feuchten Lappen in die vorgesehene Öffnung und reinigen Sie die Fotozelle durch drehen des Lappens. 			
	Fotozellen kalibrieren (siehe "Test" auf Seite 19).			

6. FEHLERSUCHE

6.1 Fehlermeldungen

Bei einem Fehler wird im Display ein Bildschirm mit den folgenden Informationen angezeigt:

- · Bereich, in dem der Fehler aufgetreten ist
- Fehlerbeschreibung

Drücken Sie

Reset

• Lösungsvorschlag neben der zeigenden Hand



Besondere Fehler

Fehlers anzuzeigen.

Lesefehler (wenn Lesung aktiviert ist)

(der Fehlerbildschirm verschwindet).

dem aufgetretenen Fehler sowie mögliche Vorkehrungen gegen das erneute Auftreten des

Beheben Sie das Problem, und drücken Sie dann

um den Fehler zurückzusetzen

Der Dokumentensatz wird umgelenkt. Der Bediener muss den Dokumentensatz entfernen und den Satz manuell beenden!

um weitere Informationen zu

Technische Fehler

In der Anzeige erscheint eine Fehlermeldung. Ein solcher Fehler kann nicht vom Bedienungspersonal, sondern nur vom Kundendienst behoben werden.

Warnbildschirm

Wenn eine Abdeckung geöffnet wird, erscheint im Display ein Warnbildschirm mit der Meldung "Abdeckung offen" und der vorgeschlagenen Lösung "Abdeckung schließen".

6.2 Beheben von Staus

In folgenden Bereichen können Staus auftreten:

- 1. flexFeed[®]
- 2. Sortierbereich
- 3. powerFold[®]
- 4. Untere Kuvertführung
- 5. Verschluss- und Kuvertierbereich
- 6. Ausgangsbereich
- 7. Kuvertmagazin



В

FED

Zum Beheben von Staus lassen sich sechs Systembereiche öffnen:

- A Lok-Abdeckung, um den Ausgangsbereich zu erreichen
- B Kuvertiererabdeckung, um den Verschluss- und Kuvertierbereich zu erreichen
- C Sortierer, um den Sortierbereich zu erreichen
- D Zuführungsabdeckung, um den Zuführbereich zu erreichen
- E Powerfold[®]-Abdeckung, um den Falzbereich zu erreichen
- F Seitenabdeckung, um die untere Kuvertführung zu erreichen

6.2.1 Ausgangs-, Verschluss- und Kuvertierbereich

Wenn in diesem Bereich ein Stau auftritt, entfernen Sie das Material wie folgt:

- 1. Seitenabdeckung F öffnen
- 2. Sperrhebel der Lok anheben und die Lok in die vertikale Position ziehen.
- 3. Kuvertiererabdeckung anheben.
- 4. Sämtliche Materialien entfernen.
- 5. Lok und Kuvertiererabdeckung absenken.
- 6. Seitenabdeckung schließen
- 7. Reset drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten

6.2.2 Kuvertmagazin

Wenn in diesem Bereich ein Kuvert stecken bleibt, entfernen Sie das Kuvert wie folgt:

1. Kleinen Hebel **B** nach unten ziehen.

Stift C wird abgesenkt.

2. Hebel **A** nach rechts drücken und gedrückt halten.

Stift C wird angehoben.

- 3. Festsitzendes Kuvert entfernen.
- 4. Hebel A lösen.
- 5. Hebel **B** wieder in vorherige Position bringen.

Reset

6. drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten

6.2.3 Untere Kuvertführung

Wenn in der unteren Kuvertführung ein Stau auftritt, entfernen Sie die Kuverts wie folgt:

- 1. Seitenabdeckung A öffnen
- 2. Hebel **B** drücken, um die Rollen zu entriegeln.
- 3. Kuverts entfernen.
- 4. Hebel **B** loslassen.
- 5. Seitenabdeckung schließen
 - Reset

6.

drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten

Bei Bedarf können Kuverts und Dokumente manuell mit Hilfe von Hebel **C** transportiert werden. Am Hebel rütteln, um die Kuverts manuell zum Kuvertiertisch oder zur unteren Kuvertführung zu transportieren. Hebel **C** manuell nach innen drücken und dann daran rütteln, um ein Dokument manuell zu transportieren.





6.2.4 PowerFold[®]

Wenn in der powerFold[®]-Einheit ein Stau auftritt, entfernen Sie die Dokumente wie folgt aus der powerFold[®]-Einheit:

- Unteres Ende des Sperrgriffs A zum Öffnen der powerFold[®]-Abdeckung B drücken.
- 2. Dokumente aus powerFold[®]-Einheit entnehmen.
- 3. PowerFold[®]-Abdeckung schließen.
- 4. drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten

6.2.5 FlexFeed[®]

Wenn in der flexFeed[®]-Einheit ein Stau auftritt, entfernen Sie die Dokumente wie folgt aus der flexFeed[®]-Einheit:

- 1. Griff für den vertikalen Transport nach oben ziehen, um die Abdeckung für den vertikalen Transport zu öffnen.
- 2. Dokumente entfernen.
- 3. Abdeckung für vertikalen Transport schließen.
- 4. Reset drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten

6.2.6 Sortierbereich

Wenn im Sortierbereich ein Stau auftritt, entfernen Sie die Dokumente wie folgt aus dem Sortierbereich:

- 1. Den Sortierer A anheben und angehoben halten.
- 2. Dokumente entfernen.
- 3. Sortierer absenken.
- 4. Reset drücken, um den Fehler zurückzusetzen und den Job neu zu starten



6.3 Problembehandlung durch den Bediener

So behandeln Sie Probleme:

- 1. Den Fehler notieren.
- 2. Problemlösung anhand der folgenden Tabelle zur Problembehandlung versuchen.
- 3. Kuvertierer aus- und wieder einschalten, um den Systembetrieb zu überprüfen.
- 4. Sollte der Fehler immer noch auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.



Hinweis

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst werden Sie nach der letzten Fehlermeldung und der Version der installierten Software gefragt. Informationen dazu, wie Sie die Softwareversion ermitteln, finden Sie unter 2.4.6 "Abteilungsleitermenü" auf Seite 14.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Referenz
Das System kann nach dem	System ist nicht an das Stromnetz	System an das Stromnetz	-
Einschalten nicht	angeschlossen.	anschließen.	
gestartet werden.	Sicherung ist	Sicherung unter dem	-
-	durchgebrannt.	Hauptschalter	
	0	ersetzen.	
	Eine Abdeckung ist	Abdeckung	-
	geöffnet.	schließen.	
System stoppt	Kuverts werden	Kuverteinzugseinstell	"Nachlegen von Kuverts"
mit Kuvert in	falsch herum in	ungen überprüfen.	auf Seite 25
Kuvertierposition	der Zufuhrablage	Kuverts richtig in die	
(Lasche nicht	gestapelt.	Zufuhrablage	
geöffnet).		einlegen.	
	Kuvertlasche klebt	Kuverts den	"Kuverteingaben" auf
	fest.	Spezifikationen	Seite 33
		entsprechend	
		aufbewahren.	
	Kuverttyp	Den Spezifikationen	"Kuverteingaben" auf
	entspricht nicht den	entsprechende	Seite 33
	Spezifikationen oder	Kuverts verwenden.	
	den Job-Eingaben.		
Es werden zwei	Die Kuvertseparation	Kuvertseparation	"Kuvertseparation" auf
Kuverts auf	ist nicht richtig	anpassen.	Seite 26
einmal	eingestellt.		
eingezogen.	Kuverts liegen nicht	Kuverts überprüfen	"Nachlegen von Kuverts"
	ordentlich in der	und ggf. korrekt	auf Seite 25
	Zufuhrablage.	einlegen.	
Kuverts werden	Seitenführungen der	Seitenführungen	"Nachlegen von Kuverts"
schief	Zufuhrablage sind zu	uberpruten und ggt.	auf Seite 25
eingezogen.	weit eingestellt.	anpassen.	
Kuverts werden	Zufuhrablage fast	Zufuhrablage	"Nachlegen von Kuverts"
unregelmaisig	leer.	auffullen.	auf Seite 25
eingezogen.	Separation ist zu eng	Kuvertseparation	"Kuvertseparation" auf
	eingestellt.	anpassen.	Seite 26
	Seitenführungen sind	Seitenführungen	"Nachlegen von Kuverts"
	zu eng eingestellt.	uberpruten und ggf.	aut Seite 25
		anpassen.	
	Kuvertstütze ist nicht	Kuvertstütze neu	"Nachlegen von Kuverts"
	korrekt eingestellt.	einsetzen.	aut Seite 25

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Referenz
Lasche ist	Kuvert entspricht	Spezifikationen	"Dokumentspezifikation
zerknittert und	nicht den	überprüfen und ggf.	en" auf Seite 64
manchmal nicht	Spezifikationen.	Kuverts austauschen.	
geöffnet.	Kuvertlasche	Kuverts den	"Dokumentspezifikation
	klebt fest.	Spezifikationen	en" auf Seite 64
		entsprechend	
		aufbewahren.	
	Kuvertlasche	Unsachgemäße	"Dokumentspezifikation
	ist wellig.	Lagerung oder	en" auf Seite 64
		Herstellung der	
		Kuverts.	
	Separation ist zu eng	Kuvertseparation	"Kuvertseparation" auf
	eingestellt.	anpassen.	Seite 26
Finger schieben	Finger ragen zu weit	Fingerposition	"Kuvertierposition" auf
sich auf das	in das Kuvert hinein.	überprüfen und ggf.	Seite 28
Kuvert.		anpassen.	
	Kuvert stoppt	Kuvertanschlagsposit	"Kuvertierposition" auf
	zu früh.	ion überprüfen und	Seite 28
		ggt. anpassen.	
System stoppt	Falsche	Fingerposition	"Kuvertierposition" auf
während des	Fingereinstellung.	überprüfen und ggf.	Seite 28
Kuvertierens		anpassen.	
(Stau an der	Kuvertiertes	Falzeingaben	"Falzeingabe" auf
Fullstation).	Dokument ist zu lang	überprüfen.	Seite 35
	für das Kuvert.		
	Kuvertöffnung ist	Kuvertspezifikationen	"Kuverteingaben" auf
	nicht korrekt.	überprüfen.	Seite 33
	Kuvert ist innen	Fehlerhafte Kuverts	-
	verklebt.	entfernen.	
	Kuvertfenster ist	Fehlerhafte Kuverts	-
	nicht richtig	entfernen.	
	eingeklebt.		

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Referenz
Lasche wird nicht	Wasserfüllstand ist	Wasserfüllstand	"Verschließen von
ausreichend	zu niedrig.	prüfen und ggf.	Kuverts" auf Seite 26
angefeuchtet.		auffüllen.	
	Anfeuchtbürsten sind	Bürsten überprüfen	"Verschließen von
	ausgetrocknet.	und ggf. durch	Kuverts" auf Seite 26
		eingeweichten	
		Reservesatz	
		ersetzen.	
	Anfeuchtbürsten sind	Bürsten überprüfen	"Wartung durch den
	verschmutzt.	und ggf. reinigen.	Bediener" auf Seite 56
	Anfeuchtfilz ist	Anfeuchtfilz	"Verschließen von
	trocken.	überprüfen, ggf.	Kuverts" auf Seite 26
		Wasserbehalter	
		nachfullen.	
	Anteuchtfilz ist	Anteuchtfilz	"Wartung durch den
	verschmutzt.	uberpruten und ggt.	Bediener" auf Selte 56
		reinigen.	
	Anteuchtbursten sind	Anteuchtbursten	"verschließen von
	Dürster sizel		Ruverts auf Seite 26
	Bursten sind	Bursten austauschen.	"wartung durch den
	abgenutzt.	A (Bediener auf Selfe 56
	Anteuchtfilz ist	Anteuchtfilz	"Wartung durch den
	abgenutzt.	austauschen.	Bediener" auf Selte 56
Kuvert wird	Kuvertiertes	Falzeinstellungen	"Falzeingabe" auf
nicht immer aus	Dokument ist zu	uberpruten und ggt.	Seite 35
verschlusseinneit	groß.	anpassen.	
ausgewonen.	Dokument wird nicht	Kuvertanschlags-	"Kuvertierposition" auf
	welt genug	und Fingerposition	Selte 28
	Verschlussbereich ist	Verschlussbereich	"Wartung durch den
	verschmutzt.	reinigen.	Bediener" auf Selte 56
Kein	Zuführung ist leer.	Zuführung auffüllen.	"Füllen der
Dokumenteinzug.			Dokumentzufuhrablage"
	O	0	
	Separation ist zu	Separation anpassen.	"Dokumentenseparation
	weit/zu eng		auf Selte 24
	enigestent.	0	
	Seitenfunrungen sind	Seitenfunrungen	"Seitenfunrungen" auf
Dalaansasta	zu eng eingestellt.	anpassen.	Selle 23
Dokumente	Seitenführungen sind	Seitenführungen	"Seitenführungen" auf
werden schler	zu weit eingestellt.	anpassen.	Selle 23
eingezogen.	A 11 1 1		
Doppelblatteinzug.	Separation ist zu weit	Separation anpassen.	"Dokumentenseparation
	eingesteilt.	A 11 111	aur Seite 24
Dokumentstau im	Anschlagsposition ist	Anschlagsposition	"Anpassen der
Sortierbereich.	raisch eingestellt.	anpassen.	Dokumentanschlage"
		1	aui Seile 23

7. SPEZI FI KATI ON EN

7.1 Technische Daten

Modell	DS-80
Тур	Kuvertiermaschine für mittlere Einsatzhäufigkeit in Büros.
Theoretische	4000 Kuvertiervorgänge pro Stunde, je nach Anwendung.
Höchstgeschwindigk	eit
Stromversorgung	100V AC/50Hz/3,0 A
0 0	115V AC/50/60Hz/3,0 A
	230V AC/50Hz/1,5 A
Sicherung	100/115V AC: T 5,0 A, 125 V
0	Trägheit, Nennstrom 5,0 A, 125 V.
	230 V AC: T 2,5 A H, 250 V
	Trägheit, 2,5 A Nennstrom, hohe Abschaltleistung, 250 V
Zulassungen	EMV-Zertifizierung gemäß EMV-Richtlinie.
C C	FCC-Zertifizierung gemäß 47CFR, Teil 15.
	CB-Zertifizierung gemäß IEC 60950-1.
	UL Listed Prüfzeichen (Information Technology Equipment),
	gemäß UL-IEC 60950-1, Reihe: E153801.
	Gemäß NEN-EN-IEC 60950-1 und Ableitungen.

7.2 Abmessungen

	2 Stationen	4 Stationen	6 Stationen
Höhe	570 mm (22,4 Zoll)	745 mm (29,3 Zoll)	920 mm (36,2 Zoll)
Breite	420 mm (16,5 Zoll)		
Länge	1340 mm (52,8 Zoll) (mit Auffangkorb 1590 mm/62,6 Zoll, mit Seitenausgang 1440 mm/56,7 Zoll, mit Stapler 1840 mm/72,4 Zoll)		
Gewicht	88,5 kg (195 lbs)	96,2 kg (212 lbs)	110 kg (242 lbs)

7.3 Weitere Spezifikationen

Geräuschemission	<66 dBA (gemäß ISO 11202)
Betriebstemperatur	10°C - 40°C (50°F-104°F)
Luftfeuchtigkeit	30%-80%

7.4 Dokumentspezifikationen

Papierqualität	mindestens 60 g/m ²
	höchstens 250 g/m², gefalzt max. 170 g/m²
	Broschüren bis zu einer Dicke von 2 mm (0,08 Zoll), je nach Festigkeit

Papierformat	Mindestbreite: 130mm (5,1 Zoll) Höchstbreite: 242mm (9,5 Zoll), gefalzt 230mm (9,1 Zoll) Mindestlänge: 90mm (3,5 Zoll) Höchstlänge: 356mm (14 Zoll)
Falzkapazität	Einfachfalz – 10 Blätter (max. 80 g/m²) Wickelfalz/Z-Falz – 8 Blätter (max. 80 g/m²) Doppelparallelfalz – 4 Blätter (max. 80 g/m²)
Kuvertformate	Standardrückumschläge
Kuvertqualität	mindestens 80 g/m² höchstens 120 g/m²

7.5 Kuvert- und Kuvertierspezifikationen



		Α	В	С	D	E	F	G
Mindestgröße	mm	160	90	32	10	-	84	60 g/m ²
	Zoll	6,3	3,5	1,25	0,4	-	3,3	60 g/m^2
Höchstgröße*	mm	248	162	B-32	75	A-12* *	B-6	2,5*
	Zoll	9,7	6,38	B-1,25	2,9	A-0,47**	B-0,2	0,1
* Broschüren bis zu einer Dicke von 2 mm (0,08 Zoll), je nach Festigkeit								
** Bei einer Stärke des kuvertierten Dokuments von mehr als 1 mm (0,04 Zoll): A-15 mm / A-0,6 Zoll								

DEUTSCH

Anmerkungen:

- Die Spezifikationen für die Papierhandhabungseinrichtungen sind häufig großzügiger als die der verarbeiteten Kuverts und Dokumente. Die angegebenen Umgebungsbedingungen werden vom Zustand des gehandhabten Materials eingeschränkt.
- Wir empfehlen die Lagerung der zu verarbeitenden Materialien bei einer Temperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchte von 50%. Bei Temperaturunterschieden zwischen Lager und Postverarbeitungsbereich muss das Material mindestens 24 Stunden vor der Verwendung in der Nähe der Maschine aufbewahrt werden.
- Schichtpapier kann einen verstärkten Verschleiß der Gummiteile verursachen. Der in dieser Maschine verwendete Gummi bietet beste Beständigkeit bei Material von Wiggins Teape.

7.6 Spezifikationen für maxiFeeder™

Modell	MF-1		
Тур	Zuführung mit hoher Kapazität		
Theoretische	siehe 7.1 "Technische Daten" auf Seite 64		
Höchstgeschwindigkeit			
Stromversorgung	Von der Kuvertiermaschine bereitgestellte Niederspannung		
Sicherung	100/115V AC: T 2,5 A, 250 V		
	Trägheit, Nennstrom 2,5 A, 250 V.		
	230 V AC: T 1,25 A H, 250 V		
	Trägheit, 1,25 A Nennstrom, hohe Abschaltleistung, 250 V		
Zulassungen	EMV-Zertifizierung gemäß EMV-Richtlinie.		
-	FCC-Zertifizierung gemäß 47CFR, Teil 15.		
	UL Listed Prüfzeichen (Information Technology		
	Equipment),		
	gemäß UL-IEC 60950-1, Reihe: E153801.		
	Gemäß NEN-EN-IEC 60950-1 und Ableitungen.		
Höhe	210 mm		
Breite	285 mm		
Länge	425 mm		
Gewicht	5,05 kg		
Geräuschemission	siehe 7.3 "Weitere Spezifikationen" auf Seite 64		
Betriebstemperatur	10°C - 40°C		
Luftfeuchtigkeit	30%-80%		
Zufuhrablagekapazität	1200 Blätter A4 80 g.		
	320x Rückumschläge		
Kuvertierspezifikationen f	ür siehe 7.4 "Dokumentspezifikationen" auf Seite 64 und		
Dokument/ Rückumschlag	7.5 "Kuvert- und Kuvertierspezifikationen" auf Seite 65		

8. TERMINOLOGIE

Begriff	Beschreibung			
Ablage	Enthält einen Papierstapel für einen Drucker oder Kuvertierer.			
	Das Papier wird der Maschine zur weiteren Verarbeitung zugeführt.			
Abteilungsleiter	Für den technischen Zustand der Maschine verantwortliche Person. In der Regel hat der Abteilungsleiter Zugang zu Programmierfunktionen, die für normale Benutzer nicht zugänglich sind.			
Adressposition	h Die Position der Adresse auf dem Adressträger, gemessen von der linken oberen Ecke. Die Adressposition besteht aus einer horizontalen x-Koordinate, einer vertikalen y-Koordinate, der horizontalen Breite "w" und der vertikalen Höhe "h".			
Adressträger	Der Adressträger ist das Dokument, auf dem sich die Adresse des Empfängers der Briefsendung befindet. Der Adressträger kann aus einem oder mehreren Blättern bestehen, von denen sich mindestens auf dem ersten Blatt die Adresse befinden muss. Die Adresse muss auch nach dem Hinzufügen von Beilagen und dem Falzen des Dokumentensatzes sichtbar bleiben. Falztyp und Kuverttyp müssen so gewählt werden, dass die Adresse im Sichtfenster des Kuverts zu sehen ist. Bei persönlichen Sendungen ist immer ein Adressträger vorhanden, sofern das Bedrucken von Kuverts nicht unterstützt wird. Im Normalfall gibt es einen Adressträger			
Barcode-Lesung (BCR)	Die Barcode-Lesung ist dafür vorgesehen, gedruckte Barcodes zu lesen und zu interpretieren. Anhand der Codes bestimmt das Kuvertiersystem den Aufbau und die Verarbeitung eines Satzes.			
Bediener	Die Person, von der das Kuvertiersystem bedient wird.			
C-Falz	Siehe "Wickelfalz" auf Seite 36.			
Dokument	Ein Dokument ist einer der Bestandteile einer Briefsendung. Ein Dokument kann aus einem Blatt oder mehreren Blättern bestehen. Dokumente können in Adressträger und Beilagen unterteilt werden. Bei persönlichen Sendungen gibt es stets einen Adressträger und optional eine gewisse Zahl von Beilagen.			
Dokumentensatz	Der Dokumentensatz ist die physische Zusammenstellung von Adressträger und Beilage(n), die gerade im Kuvertiersystem zusammengeführt werden. Der Dokumentensatz wird während der Produktion fertig gestellt und anschließend kuvertiert. Die Anzahl der Beilagen kann zwischen 0 und der durch die Anzahl der verfügbaren Zuführungen vorgegebenen Höchstgrenze liegen. Nachdem der Dokumentensatz in ein Kuvert eingefügt wurde, wird er Briefsendung genannt.			

Begriff	Beschreibung		
Doppelblatt- kontrolle (DBK)	Bei der Doppelblattkontrolle handelt es sich um eine Fotozelle, welche die Dicke eines Blatts misst, um sicherzustellen, dass das Kuvertiersystem nicht fälschlicherweise mehr Blätter aufnimmt als vorgesehen. Die DBK-Fotozellen befinden sich auf den Zuführungen (Doppelblatterkennung). Derzeit führt die DBK auf den Kuvertiersystemen von Neopost relative Messungen durch, was bedeutet, dass die Blattdicke in mehreren Zyklen "erlernt" werden muss. Die Dokumentlänge wird ebenfalls gemessen, um teilweise überlappende Blätter zu erkennen.		
Doppelparallelfalz	Beim Doppelparallelfalz wird das Dokument zunächst zur Hälfte und dann nochmals zur Hälfte gefalzt. Die folgende Abbildung zeigt diesen Falztyp. Die Position der beiden Falze kann eingestellt werden.		
Einfachfalz	Bei diesem Falztyp wird das Dokument bzw. der Satz einmal gefalzt. Die Falzposition kann eingestellt werden. Die folgende Abbildung zeigt diesen Falztyp.		
Erfassung der Dicke Erweitertes	Prüft die Dicke des Dokumentensatzes. Wenn die Dicke niedriger oder höher als der festgelegte Wert ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Option, die Anwendungen mit unterer Adressposition und kurzem Falz		
powerFold [®] Ferndiagnose	ermöglicht. Eine Funktion zur Analyse eines Problems in einem Kuvertiersystem von einem entfernten Standort aus.		
Flexcode-OME	Ein OME-Code, bei dem die Bedeutung der OME-Markierungen für einen spezifischen Kunden individuell programmiert werden kann. Wird in der Regel zur Unterstützung der OME-Codes anderer Hersteller verwendet.		
flexFeed [®]	FlexFeed [®] stellt die zuführende Komponente des Systems dar.		
insert'n Frank™ (Postverarbei- tungsmaschine)	Schnittstelle für die Neopost-Frankiermaschine.		

Begriff	Beschreibung		
intelliDeck [®]	Zum Vermeiden von Staus lenkt IntelliDeck doppelte oder fehlerhafte Dokumente um, während das System ausgeführt wird, bevor diese Dokumente gefalzt werden.		
Job	Ein Job ist die fertig gestellte Sammlung von Briefsendungen, die auf Grundlage einer Jobdefinition zu einem bestimmten Zeitpunkt und für einen bestimmten Zweck produziert wurde. Er umfasst Folgendes: • die für die Produktion verwendete Jobdefinition		
	Informationen zur Stapelgröße		
Job-Zähler	Ein Zähler, der die Anzahl der im Rahmen eines Jobs produzierten Briefsendungen erfasst.		
Kundendienst- techniker	Ein Techniker, der vor Ort Systemprobleme behebt. Neben der Problembehandlung sind Kundendiensttechniker auch für die Durchführung der Routinewartung verantwortlich.		
Kuvert	Das Kuvert ist die Verpackung einer Briefsendung. Fensterumschläge sind Kuverts mit einem durchsichtigen Bereich, durch den die Adresse auf dem Adressträger lesbar ist. Neben den normalen Fensterumschlägen, die oben geschlossen werden, gibt es auch solche, bei denen sich die Verschlusslasche unten befindet.		
Kuvertierer	Das Modul, in dem der Dokumentensatz in das Kuvert eingefügt, das Kuvert verschlossen und ggf. zugeklebt wird.		
Kuvertiersystem	Das System aller an der Kuvertierfunktion beteiligten Module (Sammeln des Dokumentensatzes, Falzen und Kuvertieren), die zentral kontrolliert werden.		
Kuvertierung	 Kuvertierung bezeichnet das Einfügen eines Dokumentensatzes in ein Kuvert. 		
	 Im englischen Sprachraum kann unter der Bezeichnung "insert" auch ein kurzes, ungefalztes Dokument verstanden werden, im Allgemeinen eine Beilage. 		
Lesefehler	Ein Zustand, in dem das System die OME-Lesemarkierungen nicht zuverlässig von einem Blatt lesen oder interpretieren konnte.		
Lesemarkierungen	Markierungen mit Anweisungen zur Fertigstellung, mit denen Dokumente versehen werden und die von einem OME-Lesekopf gelesen und gemäß der verwendeten OME-Codedefinition ausgewertet werden können.		
load'n Go [®]	Funktion eines Kuvertiersystems, bei der durch Messen der Dokument-und Kuvertgröße automatisch die Jobeinstellungen festgestellt werden. Aus allen geladenen Zuführungen wird ein Blatt aufgenommen. Anhand der maximalen Dokumentlänge (gleichzeitig die Länge des Dokumentensatzes) und der Länge des Kuverts wird der Falztyp bestimmt.		
load'n Go [®] -Job	Ein Job, der mit der load'n Go [®] -Funktionalität erstellt wurde.		
Löschen	Die Funktion eines Kuvertiersystems, mit der alle aktuellen Briefsendungen abgeschlossen werden, so dass der Dokumentpfad leer ist.		
MaxiFeeder™	Zuführung mit einer Zufuhrablage mit hoher Kapazität (z. B. 1.200 Blatt A4, 80 g).		

Begriff	Beschreibung		
Mehrfacheinzug	Funktion eines Kuvertiersystems, mit der mehrere Blätter aus einer		
	Zuführung aufgenommen werden.		
OME	Optische Markierungserkennung		
OME- Codedefinition	Standardmäßige OME-Codedefinition mit einer Spur. Gibt die Anzahl der verwendeten Lesemarkierungen und die jeweils zugeordnete Funktionalität an (also, wie jede Lesemarkierung zu interpretieren ist).		
Optische Markierungser- kennung (OME)	Die optische Markierungserkennung ist dafür vorgesehen, gedruckte Codes zu lesen und zu interpretieren. Bei den Codes handelt es sich um mindestens eine schwarze Markierung, die von einem Dokument gelesen wird. Anhand der Markierungen bestimmt das Kuvertiersystem den Aufbau und die Verarbeitung eines Satzes.		
Power Fold [®]	PowerFold [®] kann bis zu 8 Seiten falzen.		
Rückumschlag	Ein Kuvert, das für Rückantworten vom Empfänger mit ausgehenden Briefsendungen versandt wird.		
Stapler	Dient zur Aufbewahrung bereits gefüllter Kuverts.		
Stoppzähler	Ein Zähler, der die Anzahl der zu füllenden Kuverts vorgibt. Nachdem die vorgegebene Anzahl von Kuverts gefüllt wurde, hält das System an (auch während eines Löschvorgangs).		
Tagespost	Die Funktion eines Kuvertiersystems zum manuellen Zuführen einzelner Briefsendungen in das System, die anschließend kuvertiert werden. Optional können je nach Einstellungen weitere Beilagen hinzugefügt und die Briefsendung gefalzt werden. Diese Funktion ist für kleinere Sendungsmengen mit unterschiedlicher Zusammensetzung vorgesehen.		
Testlauf	Ein Testlauf dient zum Validieren der Einstellungen des Kuvertiersystems: • Überprüfen und Einstellen der Kuvertanschlagsposition		
	Überprüfen der Falzeinstellungen für einen Satz		
	Überprüfen der korrekten Adressposition im Kuvertfenster		
Transportband- stapler	Stapelt gefüllte Kuverts des Systems.		
Verbinden	siehe Zuführungsverbindung		
Vertikaler Transport	Der vertikale Transportbereich zwischen den Zuführungen und dem Sortierer.		
Vorderseite nach oben	Eine Situation, bei der ein Blatt mit der Vorderseite nach oben in die Dokumentzuführung eingelegt wird.		
Vorderseite nach oben und hinten	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach oben und dem Fuß zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.		
Vorderseite nach oben und vorn	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach oben und dem Kopf zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.		
Vorderseite nach unten	Eine Situation, bei der ein Blatt mit der Vorderseite nach unten in die Dokumentzuführung eingelegt wird.		

Begriff	Beschreibung		
Vorderseite nach unten und hinten	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach unten und dem Fuß zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.		
Vorderseite nach unten und vorn	Eine Situation, bei dem ein Blatt mit der Vorderseite nach unten und dem Kopf zur Separationseinheit in die Dokumentzuführung eingelegt wird.		
Wickelfalz	Ein Falztyp, bei dem ein Dokumentensatz zweimal so gefalzt wird, dass die gefalzten Dokumentenden aufeinander liegen. Die folgende Abbildung zeigt diesen Falztyp. Die Position der beiden Falze kann eingestellt werden.		
	L^{2-L1} \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow		
	Synonym: C-Falz		
Z-Falz	Beim Z-Faiz wird das Dokument zweimal so gefalzt, dass sich jedes der Dokumentenden auf einer anderen Seite des gefalzten Dokuments befindet. So entsteht die charakteristische Z-Form. Die folgende Abbildung zeigt diesen Falztyp. Die Position der beiden Falze kann eingestellt werden.		
	sideview		
	Synonym: Zickzackfalz		
Zutuhrablage	Der Teil der Zuführung, in dem sich der Dokumentenstapel befindet.		
Zuführung	Ein Modul zum Zuführen von Dokumenten in das Kuvertiersystem. Die Zuführung trennt Dokumente einzeln vom Dokumentenstapel in der Zufuhrablage.		
Zuführungsver- bindung	Die Möglichkeit, in zwei Zuführungen denselben Dokumenttyp zu laden, so dass das Kuvertiersystem automatisch zur zweiten Zuführung umschaltet, wenn die erste leer ist, und umgekehrt. In der Zwischenzeit kann die leere Zuführung nachgefüllt werden, so dass das Kuvertiersystem ohne Unterbrechung zum Nachfüllen der Zuführungen betrieben werden kann.		

<u> </u>			
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR ELEKTRONISCHE ERZEUGNISSE (gemäß Anhang III B der Niederspannungsrichtlinie)			
Hersteller: Neopost Technologies BV Adresse: De Tijen 3, 9201 BX Drachten Niederlande			
erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass:			
DS-80,			
 worauf sich diese Erklärung bezieht, hergestellt den Bestimmungen der Niederspannungsrichtlin 	wurde gemäß: ie 2006/95/EC		
 und folgenden Richtlinie(n): EMV-Richtlinie 2004/108/EC 			
• Das Gerät entspricht den folgenden harmonisier	ten Normen und Spezifikationen:		
EN 60950-1 (2001) EN 55022 (1998) EN 55024 (1998) ENV 50204 (1995) EN 61000-3-2 (2000) EN 61000-4-2 (1995)	EN 61000-4-3 (1996) EN 61000-4-4 (1995) EN 61000-4-5 (1995) EN 61000-4-6 (1996) EN 61000-4-11 (1994)		
Niederlande, Drachten, 01.01.07			
F. Bosveld Managing Director			

Diese Maschine ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in Wohngebieten Funkstörungen verursachen, gegen die der Benutzer ggf. adäquate Maßnahmen treffen muss.

Hinweis: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien für digitale Geräte der Klasse A. Die darin definierten Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Anwendung von Geräten in kommerziellen Umgebungen festgelegt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung eingerichtet und benutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten ist die Wahrscheinlichkeit solcher Störungen hoch, und der Benutzer ist verpflichtet, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR ELEKTRONISCHE ERZEUGNISSE

(gemäß Anhang III B der Niederspannungsrichtlinie)

Hersteller: Neopost Technologies BV Adresse: De Tijen 3, 9201 BX Drachten Niederlande

erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass:

MF-1,

- worauf sich diese Erklärung bezieht, hergestellt wurde gemäß: den Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
- und folgenden Richtlinie(n): EMV-Richtlinie 2004/108/EC
- · Das Gerät entspricht den folgenden harmonisierten Normen und Spezifikationen:

EN 60950-1 (2001) EN 55022 (1998) EN 55024 (1998) ENV 50204 (1995) EN 61000-3-2 (2000) EN 61000-4-2 (1995) EN 61000-4-3 (1996) EN 61000-4-4 (1995) EN 61000-4-5 (1995) EN 61000-4-6 (1996) EN 61000-4-11 (1994)

Niederlande, Drachten, 01.01.07

Jould

F. Bosveld Managing Director

Diese Maschine ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann in Wohngebieten Funkstörungen verursachen, gegen die der Benutzer ggf. adäquate Maßnahmen treffen muss.

Hinweis: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien für digitale Geräte der Klasse A. Die darin definierten Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlichen Interferenzen bei der Anwendung von Geräten in kommerziellen Umgebungen festgelegt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung eingerichtet und benutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten ist die Wahrscheinlichkeit solcher Störungen hoch, und der Benutzer ist verpflichtet, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Index

A

Abdeckung Kuvertierer 9 Seite 9 Ablage 67 Abmessungen 64 Abteilungsleitermenü 14 Adressposition 29, 67 Adressträger 67 Anderer Job 30 Anzeige 9 drehen 11, 13 Eingaben 13 Kontrast 13 Austauschen der Bürsten 56

В

Balg 9, 56 Bedienungsanleitung 20 Betriebskontrollen 9 Blattanzahl 34 BRE-Versatz 17 Bürste 27

D

DBK Eingaben 39 Weiter bei Doppelblatt 39 DBK-Eingaben 39 Diagnose 19 Dickeerkennung 39, 68 Dokument 67 Anschläge 25 Ausrichtung 22 Eingaben 34 Höhe 34 Separation 24 Spezifikationen 64 Versatz 17 Zufuhrablage 9 Dokumentausrichtung Erweitertes powerFold[®] 22 normal 22 **OMF 45** Dokumentensatz 67 Dokumentenstau siehe Stau Doppelblatteinzug 61, 63

Doppelblattkontrolle 8, 68 Doppelparallelfalz 68

Е

Einfachfalz 68 Erweitertes powerFold[®] 68

F

Falz C 67 Doppelparallel- 36 Einzel- 36 Kein 36 Wickel- 36 Zickzack- 36 Falzeingaben 35 Fehler Lesefehler 57 Technische Fehler 57 Fehlermeldungen 57 flexFeed[®] 8 Flex-Zertifikat 15 Fotozelle 9 Fotozelle kalibrieren 19 Fotozelle staubig 56 Fotozellenkalibrierung 19 Frankieren Eingaben 40

G

Geräuschemission 64 Geschwindigkeit 16

Н

Hauptmenü 11 Hauptschalter 9

I

Insert'n Frank 55 Installation 20 intelliDeck[®] 8, 69

J

Job 69 Auswahl 30 bearbeiten 41 Eingaben 33 Eingaben (Abteilungsleiter) 16 erstellen 32 Info 12 Job-Menü 14 kopieren 42 löschen 42 Name 40 neuer 32 starten 30 Zähler 69

Κ

Konfiguration 52 Kontrasts 13 Kuvert 69 Eingaben 33 Größe 33, 65 **Kuvertierposition 28** laden 25 Modus "Kein Kuvert" 33 Qualität 65 Separation 26 Spezifikationen 65 verschließen 26 zuführen 26 Kuvertierer 8 Kuvertiererabdeckung 9 **Kuvertierposition 28** Kuvertierspezifikationen 65 Kuvertierung 69 Kuverts verschließen 26 Kuvertzuführung Seitenführungen 25

L

Laschenverschließer 18 Lautstärke des Modems 53 Lautstärke für akustische Signale 13 Load'n Go[®] 27, 69 Lok 9 Löschtaste 10, 30

М

maxiFeeder™ 53, 69 Dokumentenseparation 54 Dokumentenzufuhr 55 Installation 53 Seitenführungen 54 Mehrfacheinzug 70 Meldung 51 Menü "Zähler" 13 Modus-Menü 16

Ν

Nachlegen von Kuverts 25

0

OME 70 Anpassungen 44 Codes 45 Dokumentausrichtung 45 Köpfe ausrichten 44 Position des Lesekopfs 44 Umgekehrtes Lesen 37 OME-Lesekopfklappe 9 Online-Dienste 15, 50 Online-Dienste datieren 53 Option aktivieren 43 Informationen 15 Lizenzcode 43 Optische Markierungserkennung Siehe OME

Ρ

Papierformat 65 Papierqualität 64 Position des Lesekopfs 44 powerFold[®] 8 Problembehandlung 60

R

Reinigen 56 RS232-Verbindung 9 Rückumschlag 70

S

Seitenabdeckung 9 Sicherheit 3 Sicherung 64, 66 Softwarebeschreibung 11 Softwareversion 15 Sortierbereich 8 Sortierer 9 Stapler 70 Starten des Jobs 30 Starttaste 10. 30 Stau 58 Ausgang 58 flexFeed[®] 60 Kuvertierbereich 58 Kuvertmagazin 59 powerFold[®] 60 Sortierbereich 60 Untere Kuvertführung 59 Verschlussbereich 58

Stau an der Füllstation 62 Stopptaste 10, 30 Stoppzähler 70 Stromverbrauch 64 System-ID 15 Systeminfo 15

Т

Tagespost 31, 70 Tagespost aus 30 Tagespost ein 30 Tagesposteinstellungen 35 Tagespostschalter 31 Taste 10 Technische Daten 64 Telefonnummer 52 Testlauf 30, 70 Touchscreen 10 Transportbandstapler 9, 21, 70

U

Überblick 7

V

Verbindung 50 Verbindungsverlauf 51 Versatz BRE 17 Dokument 17, 18 Vorderseite nach oben 70 Vorderseite nach oben und hinten 70 Vorderseite nach oben und vorn 70 Vorderseite nach unten 70 Vorderseite nach unten und hinten 71 Vorderseite nach unten und vorn 71

W

Wähltonerkennung 52 Wartung 56 Wasserbehälter 9 Wasserbehälter auffüllen 27 Wickelfalz 71

Ζ

Zähler 13 Z-Falz 71 Zufuhrablage 71 Installation 20 zuführen Dokument 24 Kuverts 26 Zuführung 71 automatische 8, 24 entfernen 23 installieren 20 laden 24 Seitenführungen 23 spezielle 8, 24 verbinden 35 Zuführungsverbindung 71